



# MAGO®

**CZ**

## 020043 ODSÁVACÍ KRYT S KARTÁČOVÝM VĚNCEM



### NÁVOD K POUŽITÍ

Odsávací kryt s kartáčovým věncem slouží k beprašnému broušení dřeva, plastů, barev, laků, apod. Používejte spolu s brusným kotoučem, brusným talířem či hrnkovým brusným kartáčem. Odsávací kryt není vhodný pro broušení kovů

1. Pokud má bruska malou hřídel, použijte objímku, aby kryt těsně zapadl.
4. Našroubujte nástavec na hřídel brusky.
7. Našroubujte matici.



2. Přitlačte kryt na brusku. (používáte-li kotouč se závitem, přeskočte na obr. č.8)



5. Pokud je to nutné přidejte větší podložku/y.



8. Utáhněte svorku tak, aby kryt pevně držel na brusce. Ujistěte se, že se brusný kotouč nedotýká krytu.



3. Má-li bruska malé rameno, použijte podložku.



6. Umístěte brusný kotouč na adaptér.



9. Připojte hadicový adaptér. Nyní je kryt připraven k připevnění k vysavači.



Aktuální návod je ke stažení na [www.pht.cz](http://www.pht.cz)

#### POZNÁMKA A DOPLŇJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!

Záruční i mimozáruční odborné opravy a servis tohoto výrobku provádí dovozce:

PHT a. s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8  
Česká republika, [www.pht.cz](http://www.pht.cz)



Původní návod k použití