



PIEZO HOŘÁK 1,3 KW
090022

NÁVOD K POUŽITÍ



**Pečlivě si prosím přečtete tento návod a seznámte se s tímto zařízením.
Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika s provozem zařízení.
Návod pečlivě uchovejte pro budoucí použití.**

ÚVOD

Vážený zákazník,
děkujeme za zakoupení výrobku značky MAGG.

Bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění přesnosti a úplnosti informací v tomto návodu. Rezervujeme právo na změnu, úpravu a/nebo vylepšení produktu a tento dokument kdykoli bez předchozího upozornění.

Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění, abyste se vyhnuli nebo snížili riziko zranění.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

VAROVÁNÍ Před použitím si důkladně přečtěte tento návod. Při nedodržení pokynů by mohlo dojít ke zranění.

POZOR Při nesprávném zacházení nebo použití výrobku jej můžete poškodit, zkrátit jeho životnost a zrušit platnost záruky. Používejte výrobek pouze pro zamýšlené použití. Nevystavujte výrobek nadměrné vlhkosti, prachu nebo nečistotám.

!POZOR!

HOŘÁK POUŽÍVAT POUZE VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

- Používejte pouze v dobře větraných nebo venkovních prostorech.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje těsné. Před použitím ověřte, že nikde neuniká plyn – ideálně pomocí mýdlové vody.
- Nikdy nepracujte v blízkosti otevřeného ohně nebo jisker. Plyn je extrémně hořlavý – hrozí výbuch.
- Používejte pouze doporučené typy kartuší nebo lahví. Vždy dodržujte pokyny výrobce ohledně typu a velikosti kartuše.
- Skládujte kartuše a lahve mimo dosah přímého slunce a vysokých teplot. Ideálně na chladném a suchém místě.
- Nikdy nepropichujte, nevhazujte do ohně ani nespalujte prázdné kartuše.
- V případě podezření na únik plynu okamžitě přerušete používání. Uzavřete přívod plynu a prostor důkladně vyvětrejte.
- Při výměně kartuše pracujte opatrně a dbejte na správné usazení. Nesprávné nasazení může vést k úniku plynu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Hořák při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených prostorech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO. Je tedy nutné zajistit dostatečný přívod spalovacího vzduchu a zároveň je nutné zabránit případnému nebezpečnému hromadění nespáleného paliva u spotřebiče. Butan je těžší než vzduch a v případě samovolného úniku v důsledku netěsnosti klesá a hromadí se u země.
- Je zakázáno používat spotřebič v místnostech a prostorách pod úrovní terénu s výjimkou provádění opravářských nebo údržbářských prací za předpokladu trvalého nuceného větrání tohoto prostoru. Po ukončení prací musí být hořák s kartuší z těchto prostor odstraněn.
- Plynovou kartuši nevystavujte teplotám nad 50°C ani přímému slunečnímu svitu.
- Hořák nesmí být používán v blízkosti hořlavých materiálů. Bezpečná vzdálenost od přilehlých povrchů (stropu, stěn) je min. 70 cm.
- V blízkosti pájecího hořáku musí být při práci dostatečný počet hasicích přístrojů. Lze použít hasicí přístroj s náplní CO₂.
- Pájecí hořák smí obsluhovat pouze dospělá osoba starší 18 let podle tohoto návodu. Při provozu pájecího hořáku musí obsluha dále respektovat požárně bezpečnostní předpisy a předpisy platné pro konkrétní pracoviště.
- Obsluha pájecího hořáku nesmí být v žádném případě svěřována dětem.
- Nenechávejte nikoho obsluhovat přístroj bez předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby přístroj obsluhovaly děti,

duševně nezpůsobilé osoby, osoby pod vlivem drog, léků, alkoholu či nadměru unavené osoby a ani vy sami tak nečiňte.

- Nepoužívejte pájecí hořák, pokud je netěsný, poškozený nebo pokud nepracuje správně.
- Jestliže Váš spotřebič není těsný a je cítit zápach plynu, ihned jej odnesete do venkovního prostředí, do místa bez otevřeného ohně s dobrým větráním, kde lze zajistit a zastavit tento únik. Chcete-li provést kontrolu úniku (netěsnosti) Vašeho spotřebiče, provádějte to ve venkovním prostředí, nezjišťuje úniky otevřeným ohněm, použijte pěnотvorný roztok.
- Přístupné části pájecího hořáku v blízkosti hořáku jsou při provozu a bezprostředně po něm velmi horké. Zamezte přístupu malých dětí ke spotřebiči!
- Při práci dbejte, aby nebyly v blízkosti hořlavé látky, kromě materiálů zúčastňujících se přímo pracovního procesu. Hořící hořák odkládejte pouze na nehořlavou podložku a s plamenem směřujícím do volného prostoru.
- Je zakázáno pájet nádoby, kanistry apod., ve kterých se přepravuje benzín, petrolej, nafta a další hořlaviny!
- Hořák nepoužívejte v prostředí, kde se pracuje s éterickými, náterovými hmotami nebo lepidly.



Nebezpečí



Nebezpečí – požár



Nebezpečí – výbuch tlakové lahve



Nebezpečí – horká plocha



Používejte v exteriéru / otevřeném prostoru



Zákaz – používání, uchovávání v dosahu dětí



Čtete návod



Neodstraňujte bezpečnostní štítky



Výrobek splňuje platné evropské směrnice a dodržení příslušných směrnic bylo posouzeno

Technické parametry

Zdroj	Jednorázová propichovací kartuše 190 g dle EN 417
Druh paliva	BUTAN
Výkon	1 300 W
Spotřeba	95 g/h (G30)
Průměr trysky	0,25 mm

ZŮSOB POUŽITÍ

Hořák 090022 je určen pro použití ve venkovním prostředí, pro kutily a řemeslné práce menšího rozsahu. S hořákem lze provádět pájení cinem, ohřívání různých nehořlavých materiálů, opalování starých náterů a drobné izolační práce.

Hořák je konstruován ke spalování plynného butanu. Používá se s jednorázovou propichovací kartuší s obsahem 190 g (lahve typu 200), která vyhovuje EN 417. Pro jiné druhy paliv spotřebič nelze použít ani provést přestavbu spotřebiče. Snaha o připojení jiných typů lahví na plyn může být nebezpečná.

Hořák je dodáván bez plynové kartuše.

Veškeré příslušenství lze objednat u výrobce/distributora (PHT a.s., www.magg.cz) nebo u jeho obchodních partnerů. Použití jiného než uvedeného originálního příslušenství, není doporučeno.

PROVOZ

Připojení kartuše

1. Otáčením doleva (proti směru hodinových ručiček) odšroubujte horní část nádoby s hořákem od spodní části nádoby.
2. Zkontrolujte pryžové těsnění ventilu (uvnitř horní části nádoby) zda je správně nasazeno.
3. Zkontrolujte, zda nejsou znečištěny otvory primárního vzduchu (na trubce hořáku).
4. Vložte kartuši do spodní části nádoby tak, aby vypouklá část s prolisem na propichovací jehlu ventilu směřovala vzhůru.
5. Zkontrolujte, zda je ovládací ventil pájecího hořáku uzavřen. V případě, že není, otočte knoflík doprava (po směru hodinových ručiček) na doraz.
6. Nasadte horní část nádoby na její spodní část s kartuší a pevně našroubujte.
7. Část, která se připojuje na kartuši, chraňte před znečištěním, aby nečistoty nepřicházely s plynem až do trysky a neucpaly ji.
8. Při šroubování spodní části nádoby s kartuší do horní části nádoby dojde k proniknutí propichovací jehly ventilu stěnou kartuše, což se projeví syčením unikajícího plynu. Tento jev je normální a je proto nutné, aby zašroubování, ve fázi kdy dochází k úniku plynu, bylo prováděno co nejrychleji.

Zapalování a zhasení hořáku

Hořák je vybaven piezo zapalováním

1. otočte knoflík ovládacího ventilu pájecího hořáku doleva, až uslyšíte slabé syčení proudícího plynu, následně stisknutím knoflíku piezo zapalovače zapalte plyn.
2. Intenzitu plamene seříďte uzavíráním (doprava -) nebo otevíráním (doleva +) knoflíku ovládacího ventilu.
3. Během doby předehřívání nebo při pohybu spotřebičem může plyn hořet třepotavým plamenem.
4. Jakmile dojde k dostatečnému zahřátí hořáku, je možné pracovat s hořákem a kartuší v jakémkoli náklonu/úhlu (až 360°). Předčasné naklonění kartuše by mělo za následek natečení tekutého obsahu kartuše do hořáku a výrazné vyšlehnutí plamene. Pokud by k tomuto jevu došlo, ihned obraťte hořák/kartuši do vodorovné polohy.
5. Při dlouhodobém použití doporučujeme s hořákem pracovat pod maximálním náklonem do 60°, aby nedocházelo k jeho nadměrnému zahřívání.
6. Zhasení hořáku se provede úplným uzavřením knoflíku ventilu (otočením doprava na doraz). Přesvědčte se, že plamen opravdu zhasl.

Odpojení hořáku a výměna kartuše

- Před každým použitím je nutno zkontrolovat dotažení všech spojů a zkontrolovat zda nejsou znečištěny otvory primárního vzduchu na trubce hořáku.
- Je zakázáno provádět kontrolu těsnosti pomocí otevřeného ohně!
- Údržbu provádějte v pravidelných intervalech a dále v případech většího znečištění.
- Výměna kartuše se musí provádět ve venkovním prostředí, mimo jakéhokoliv zdroje zapálení či vznícení a mimo dosah ostatních osob.

ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Při odstraňování závad, u kterých se musí provádět demontáž a montáž jednotlivých dílů pájecího hořáku, je nutné ho vypnout a odpojit ho od kartuše (ta musí být prázdná)! V případě potíží s odstraněním závad se obraťte na odborný servis.

SKLADOVÁNÍ

Před uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout. Odpojte od něj kartuši pouze, je-li zcela prázdná.

Spotřebič musí být skladován v uzavřených, dobře větraných místnostech, neobsahujících agresivní látky, při teplotě nejméně 10 °C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 80 %. Novou (nepřipojenou) kartuši skladujte na chladném, suchém místě.

LIKVIDACE VÝROBKU / OBALU

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého výrobku, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém výrobku vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr apod.). Nelikvidujte odhozením do komunálního odpadu. Obal uložte na určené místo k ukládání odpadu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v opravě). Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s přiloženým návodem k použití.

Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních střediscích (viz opravy a servis) za předpokladu, že se jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku.

Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení prodejního dokladu, jenž musí být opatřen adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.

Nároky na záruku zanikají:

1. Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době.
2. Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.

Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k použití.

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!
Aktuální návod je ke stažení na www.pht.cz



Výrobce:
Ningbo Firm Tools Co., Ltd., No. 99 Linjiang Road,
Yinzhou Binhai Investment and Business incubation,
Ningbo, Zhejiang, P.R.C.

Záruční i mimo záruční opravy
a servis tohoto výrobku provádí dovozce:
PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisního střediska pro zasílání reklamací
a záručních i mimo záručních oprav:
PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotovice, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz
Původní návod k použití