



HU

PIEZO ÉGŐ 1,3 KW
090022

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és ismerkedjen meg ezzel a készülékkel. Kövesse a használati utasítást, és legyen tisztában a készülék működtetésével kapcsolatos korlátokkal és lehetséges kockázatokkal. Gondosan őrizze meg az utasításokat későbbi hivatkozás céljából.

BEVEZETÉS

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy MAGG terméket vásárolt.

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kézikönyvben szereplő információk pontosak és teljesek legyenek. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a terméket és ezt a dokumentumot bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, módosítsuk és/vagy javítsuk.

Kövesse az összes biztonsági óvintézkedést a sérülések elkerülése vagy csökkentése érdekében.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

FIGYELMEZTETÉS Használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Az utasítások be nem tartása sérülést okozhat.

VIGYÁZAT A termék nem megfelelő kezelése vagy használata károsíthatja azt, lerövidítheti élettartamát és érvénytelenítheti a garanciát. A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja. Ne tegye ki a terméket túlzott nedvességnek, pornak vagy szennyeződésnek.

!FIGYELEM!

AZ ÉGŐT CSAK KÜLTÉBEN HASZNÁLJA

- Csak jól szellőző helyen vagy szabadban használja.
- Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás szoros-e. Használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e gázzszivárgás sehol – ideális esetben szappanos vízzel.
- Soha ne dolgozzon nyílt láng vagy szikra közelében. A gáz rendkívül gyúlékony – fennáll a robbanásveszély.
- Csak az ajánlott típusú patronokat vagy palackokat használjon. Mindig kövesse a gyártó utasításait a patron típusára és méretére vonatkozóan.
- Tárolja a patronokat és palackokat közvetlen napfénytől és magas hőmérséklettől távol. Ideális esetben hűvös és száraz helyen.
- Soha ne szűrje ki, dobja tűzbe vagy égesse el az üres patronokat.
- Ha gázzszivárgásra gyanakszik, azonnal hagyja abba a használatát. Zárja el a gázellátást, és alaposan szellőztesse ki a területet.
- A kazetta cseréjekor gondosan dolgozzon, és ügyeljen a megfelelő illeszkedésre. A helytelen telepítés gázzszivárgáshoz vezethet.
- Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.
- Az égő működés közben oxigént fogyaszt, és nem szellőztetett zárt térben a felhasználó életét súlyosan veszélyeztetheti az oxigénhiány és a megnövekedett CO-koncentráció. Ezért gondoskodni kell elegendő égési levegő utánpótlásról, és ezzel egyidejűleg meg kell akadályozni, hogy az el nem égett üzemanyag veszélyes felhalmozódása a készülék közelében felhalmozódjon. A bután nehezebb a levegőnél, és szivárgás miatti spontán szökés esetén lesüllyed és felhalmozódik a talaj közelében.
- Tilos a készüléket a talajszint alatti helyiségekben és terekben használni, kivéve a javítási vagy karbantartási munkák elvégzését, feltéve, hogy a tér állandóan kényszerventilált. A munka befejezése után az égőt a patronnal el kell távolítani ezekről a területekről.
- Ne tegye ki a gázpatront 50°C feletti hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek.
- Az égőt nem szabad gyúlékony anyagok közelében használni. A biztonságos távolság a szomszédos felületektől (mennyezet, falak) min. 70 cm.
- Munka közben elegendő számú tűzoltó készüléknek kell lennie a forrasztópisztoly közelében. CO₂ tűzoltó készülék használható.
- A forrasztópisztolyt csak 18 éven felüli felnőtt kezelheti ezen utasítások szerint. A forrasztópisztoly működtetésekor a kezelőnek be kell tartania a tűzbiztonsági előírásokat és az adott munkahelyre vonatkozó előírásokat is.

- Semmilyen körülmények között ne engedje, hogy gyerekek kezeljék a forrasztópákát.
- Ne engedje, hogy bárki előzetes utasítás nélkül kezelje a készüléket. Ne engedje, hogy gyermekek, szellemileg inkompetens személyek, kábítószer, gyógyszer, alkohol hatása alatt álló vagy túlzottan fáradt személyek kezeljék a készüléket, és ezt saját maga ne tegye.
- Ne használja a forrasztópisztolyt, ha az szívárog, sérült vagy nem működik megfelelően.
- Ha a készüléke nem szivárgásmentes és gázzzagot érez, azonnal vigye ki a szabadba, jól szellőző, nyílt láng nélküli helyre, ahol a szivárgást meg lehet akadályozni és megállítani. Ha szeretné ellenőrizni a készülék tömítettségét, tegye azt a szabadban, ne nyílt lánggal ellenőrizze a szivárgást, használjon habosító oldatot.
- A forrasztópisztoly elérhető részei a pisztoly közelében nagyon forróak működés közben és közvetlenül utána. Tartsa távol a kisgyermekeket a készüléktől!
- Munkavégzés közben ügyeljen arra, hogy a közelben ne legyenek gyúlékony anyagok, kivéve a munkafolyamatban közvetlenül érintett anyagokat. Az égő égőt csak nem gyúlékony felületre helyezze úgy, hogy a láng a szabad térbe mutasson.
- Tilos olyan tartályokat, kannákat stb. forrasztani, amelyekben benzint, kerozint, gázolajat és egyéb gyúlékony folyadékokat szállítanak!
- Ne használja a fáklyát olyan környezetben, ahol éteres anyagokat, festékeket vagy ragasztókat használnak.



Veszély



Veszély – tűz



Veszély – a nyomáshenger felrobbanása



Veszély – forró felület



Használja szabadban/nyílt helyen



Tilos – használata, tárolása gyermekek számára elérhető helyen



Olvassa el az utasításokat



Ne távolítsa el a biztonsági címkéket.



A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, és a vonatkozó iránymutatásoknak való megfelelést értékelték

Műszaki paraméterek

Forrás	Egyszer használatos szűrőpatron 190 g EN 417 szerint
Üzemanyag típus	BUTÁN
Teljesítmény	1300W
Fogyasztás	95 g/h (G30)
Fúvóka átmérője	0,25 mm

HASZNÁLATI MÓD

A 090022 zseblámpa kültéri használatra készült, barkácsoláshoz és kisebb kézműves munkákhoz. A fáklya ön forrasztására, különféle nem gyúlékony anyagok melegítésére, régi festék leégetésére és kisebb szigetelési munkákra használható.

Az égőt butángáz elégetésére tervezték. Egy eldobható 190 g-os szűrőpatronnal (200-as típusú palack) használható, amely megfelel

az EN 417 szabványnak. A készülék nem használható vagy nem alakítható át más típusú üzemanyagra. Más típusú gázpalackok csatlakoztatásának kísérlete veszélyes lehet.

Az égőt gázpatron nélkül szállítjuk.

Minden tartozék megrendelhető a gyártótól/forgalmazótól (PHT as, www.maggy.cz) vagy üzleti partnereitől. A megadott eredeti tartozékoktól eltérő tartozékok használata nem javasolt.

MŰVELET

Patron csatlakozás

1. Balra (az óramutató járásával ellentétes irányba) forgatva csavarja le az égőfazék tetejét az edény aljáról.
2. Ellenőrizze a gumiszelep tömítését (a tartály tetején belül), hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően illeszkedik.
3. Ellenőrizze, hogy az elsődleges levegő nyílásai (az égőcsövön) nem szennyezettek-e.
4. Helyezze be a patron a tartály aljába úgy, hogy a domború rész a szeleplyukasztó tű lyukkal felfelé nézzen.
5. Ellenőrizze, hogy a forrasztópisztoly vezérlőszelepe zárva van-e. Ha nem, forgassa el a gombot jobbra (az óramutató járásával megegyező irányba), ameddig csak lehet.
6. Helyezze a tartály felső részét az alsó részére a patronnal, és csavarja be szorosan.
7. Óvja a patronhoz csatlakozó részt a szennyeződéstől, hogy a gázzal együtt szennyeződés ne kerüljön a fűvókára és ne tömje el azt.
8. Amikor a tartály alsó részét a patronnal a tartály felső részébe csavarjuk, a szelep átszűrő tű áthatol a patron falán, ami a kiáramló gáz sziszegésében nyilvánul meg. Ez a jelenség normális, ezért szükséges, hogy a csavarozást abban a fázisban, amikor gázszivárgás lép fel, a lehető leggyorsabban végre kell hajtani.

Az égő begyújtása és eloltása

Az égő piezo gyújtással van felszerelve

1. Forgassa balra a forrasztópisztoly vezérlőszelepeinek gombját, amíg az áramló gáz halk sziszegését nem hallja, majd nyomja meg a piezo gyújtógombot a gáz begyújtásához.
2. Állítsa be a láng intenzitását a vezérlőszelep gomb bezárásával (jobbra -) vagy kinyitásával (bal +).
3. Az előmelegítési időszakban vagy a készülék mozgathatóságakor a gáz pisztolóval lánggal éghet.
4. Ha a fáklya kellően felmelegedett, a fáklyával és a kazettával bármilyen dőlésszögben/szögben (360°-ig) lehet dolgozni. A patron idő előtti megdöntése azt eredményezné, hogy a patron folyékony tartalma az égőbe kerül, és jelentős lángkorbácsolást okoz. Ha ez megtörténik, azonnal fordítsa az égőt/patron vizszintes helyzetbe.
5. Hosszú távú használat esetén javasoljuk, hogy az égőt legfeljebb 60°-os dőlésszögben működtesse a túlmelegedés elkerülése érdekében.
6. Az égő a szelep gombjának teljes zárásával (az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig forgatva) kialszik. Győződjön meg arról, hogy a láng valóban kialudt.

Az égő leválasztása és a patron cseréje

- Minden használat előtt ellenőrizni kell az összes csatlakozás tömítettségét, és ellenőrizni kell, hogy az égőcsövön lévő primer levegő nyílásai nem szennyezettek-e.
- Nyílt lánggal szivárgásvizsgálatot végezni tilos!
- Rendszeres időközönként és erős szennyeződés esetén végezzen karbantartást.
- A patroncserét a szabadban kell végezni, távol minden gyújtóforrástól vagy szikrától, és másoktól elzárva.

HIBAELHÁRÍTÁS

A forrasztópisztoly egyes alkatrészeinek szétszerelését és

összeszerelését igénylő problémák elhárításakor ki kell kapcsolni és le kell választani a patronról (amelynek üresnek kell lennie)!

Ha bármilyen probléma merül fel a hibaelhárítással kapcsolatban, forduljon egy professzionális szervizközpontoz.

TÁROLÁS

Tárolás előtt hagyja teljesen kihűlni a készüléket. Csak akkor válassza le a kazettát, ha az teljesen kiürült.

A készüléket zárt, jól szellőző, agresszív anyagoktól mentes helyiségben kell tárolni, legalább 10 °C hőmérsékleten és legfeljebb 80%-os relatív páratartalom mellett. Tárolja az új (külön) patron hűvös, száraz helyen.

TERMÉK/CSOMAGOLÁSI ENGEDÉLY

Ha úgy dönt, hogy megsemmisíti régi termékét, akár azért, mert újat vásárolt, akár azért, mert a régi terméknek javíthatatlan hibája van, vigye azt egy kijelölt helyre (pl. másodnyersanyag gyűjtő, gyűjtőudvar stb.). Ne dobja ki a kommunális hulladék közé. Helyezze a csomagolást a kijelölt hulladékgyűjtő helyre.

GARANCIA FELTÉTELEI

A jótállási idő az eladástól számított 24 hónap (a termék javítási idejével meghosszabbodik). A jótállás a termékre csak akkor érvényes, ha a terméket a mellékelt használati utasításnak megfelelően használják.

Ha a termék meghibásodása a jótállási idő alatt jelentkezik, a vásárló jogosult a kijelölt szervizben ingyenes javításra (lásd Javítás és szerviz), amennyiben az bizonyíthatóan a termék gyártási vagy anyaghibája.

A jótállási igény érvényesítésének feltétele az adásvételi bizonylat bemutatása, amelyen szerepelnie kell az eladó címének és bélyegzőjének, az eladó aláírásának és az eladás dátumának.

A garanciális igények lejárnak:

1. Ha a jótállást a jótállási időn belül nem érvényesítették.
2. Abban az esetben, ha a terméken nem a kijelölt szervizközpont szakszerűtlen beavatkozást vagy javítást végez, vagy ha a terméket a felhasználó vagy más személy mechanikusan vagy más módon megrongálta.

A jótállás nem vonatkozik normál kopásra, szándékos rongálásból, használat során elkövetett súlyos gondatlanságból eredő hibákra, illetve arra, ha a vásárló a terméken módosításokat, változtatásokat hajt végre.

A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyeket a vonatkozó használati utasítás keretein kívüli szakszerűtlen kezelés vagy karbantartás okoz.

MEGJEGYZÉSEK ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Technikai változtatások és nyomtatási hibák fenntartva!
Az aktuális kézikönyv letölthető a www.pht.cz címről



Gyártó:

Ningbo Vállalat Tools Co., Ltd., No. 99 Linjiang Road ,
Yinzhou Binhai Befektetési és üzleti inkubáció ,
Ningbo , Zhejiang , Kína .

garanciális és nem garanciális javítását
és szervizelését az importőr végzi:

PHT as, Na stráži 1410/11, 180 00 Prága 8, Csehország
www.pht.cz, info@pht.cz

Valamint a garanciális és nem garanciális javítások küldésére :
PHT as, Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny, Csehország
reklamacie@pht.cz, servis@pht.cz

Az eredeti használati utasítás fordítása