



SK

PIEZO HORÁK 1,3 KW
090022

NÁVOD NA POUŽITIE



**Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto zariadením.
Dodržujte pokyny pre použitie a dávajte pozor na obmedzenia a možné riziká s prevádzkou zariadenia.
Návod starostlivo uchovajte pre budúce použitie.**

ÚVOD

Vážený zákazník,
ďakujeme za zakúpenie výrobku značky MAGG.

Bolo vynaložené všetko úsilie na zabezpečenie presnosti a úplnosti informácií v tomto návode. Rezervujeme právo na zmenu, úpravu a/alebo vylepšenie produktu a tento dokument kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Dodržiujte všetky bezpečnostné upozornenia, aby ste sa vyhli alebo znížili riziko zranenia.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

VAROVANIE Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod. Pri nedodržaní pokynov by mohlo dôjsť k zraneniu.

POZOR Pri nesprávnom zaobchádzaní alebo použití výrobku ho môžete poškodiť, skrátiť jeho životnosť a zrušiť platnosť záruky. Používajte výrobok iba na zamýšľané použitie. Nevystavujte výrobok nadmernej vlhkosti, prachu alebo nečistotám.

!POZOR!

HORÁK POUŽÍVAŤ LEN VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ

- Používajte iba v dobre vetraných alebo vonkajších priestoroch.
- Skontrolujte, či sú všetky spoje tesné. Pred použitím overte, že nikde neuniká plyn – ideálne pomocou mydlovej vody.
- Nikdy nepracujte v blízkosti otvoreného ohňa alebo iskier. Plyn je extrémne horľavý - hrozí výbuch.
- Používajte iba odporúčané typy kartuší alebo fliaš. Vždy dodržiujte pokyny výrobcu ohľadom typu a veľkosti kartuše.
- Skladujte kartuše a fľaše mimo dosahu priameho slnka a vysokých teplôt. Ideálne na chladnom a suchom mieste.
- Nikdy neprepichujte, nevhadzujte do ohňa ani nespáľujte prázdne kartuše.
- V prípade podozrenia na únik plynu okamžite prerušte používanie. Uzavrite prívod plynu a priestor dôkladne vyvetrajte.
- Pri výmene kartuše pracujte opatrne a dbajte na správne usadenie. Nesprávne nasadenie môže viesť k úniku plynu.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Horák pri prevádzke spotrebovávajú kyslík av nevetraných uzavretých priestoroch môže byť užívateľ vážne ohrozený na živote z dôvodu nedostatku kyslíka a zvýšenej koncentrácie CO. Je teda nutné zaistiť dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu a zároveň je nutné zabrániť prípadnému nebezpečnému hromadeniu nespáleného paliva pri spotrebiči. Bután je ťažší ako vzduch av prípade samovoľného úniku v dôsledku netesnosti klesá a hromadí sa pri zemi.
- Je zakázané používať spotrebič v miestnostiach a priestoroch pod úrovňou terénu s výnimkou vykonávania opravárskych alebo údržbárskych prác za predpokladu trvalého núteného vetrania tohto priestoru. Po ukončení prác musí byť horák s kartušou z tohto priestoru odstránený.
- Plynovú kartušu nevystavujte teplotám nad 50°C ani priamemu slnečnému svitu.
- Horák nesmie byť používaný v blízkosti horľavých materiálov. Bezpečná vzdialenosť od priľahlých povrchov (stropu, stien) je min. 70 cm.
- V blízkosti spájkovacieho horáka musí byť pri práci dostatočný počet hasiacich prístrojov. Je možné použiť hasiaci prístroj s náplňou CO₂.
- Spájkovací horák smie obsluhovať iba dospelá osoba staršia ako 18 rokov podľa tohto návodu. Pri prevádzke spájkovacieho horáka musí obsluha ďalej rešpektovať požiarne bezpečnostné predpisy a predpisy platné pre konkrétne pracovisko.
- Obsluha spájkovacieho horáka nesmie byť v žiadnom prípade zverovaná deťom.
- Nenechávajte nikoho obsluhovať prístroj bez predchádzajúceho poučenia. Zabráňte tiež tomu, aby prístroj obsluhovali deti, duševne nespôsobilé osoby, osoby pod vplyvom drog, liekov, alkoholu či nadmieru unavenej osoby a ani vy sami tak nerobte.

- Nepoužívajte spájkovací horák, pokiaľ je netesný, poškodený alebo pokiaľ nepracuje správne.
- Ak Váš spotrebič nie je tesný a je cítiť zápach plynu, ihneď ho odneste do vonkajšieho prostredia, do miesta bez otvoreného ohňa s dobrým vetraním, kde je možné zaistiť a zastaviť tento únik. Ak chcete vykonať kontrolu úniku (netesnosti) Vášho spotrebiča, robte to vo vonkajšom prostredí, nezisťuje úniky otvoreným ohňom, použite penotvorný roztok.
- Prístupné časti spájkovacieho horáka v blízkosti horáka sú pri prevádzke a bezprostredne po ňom veľmi horúce. Zabráňte prístupu malých detí k spotrebiču!
- Pri práci dbajte, aby neboli v blízkosti horľavé látky, okrem materiálov zúčastňujúcich sa priamo pracovného procesu. Horiaci horák odkladajte iba na nehorľavú podložku as plameňom smerujúcim do voľného priestoru.
- Je zakázané spájkovať nádoby, kanistre a pod., v ktorých sa prepravuje benzín, petrolej, nafta a ďalšie horľaviny!
- Horák nepoužívajte v prostredí, kde sa pracuje s éterickými, náterovými hmotami alebo lepidlami.



Nebezpečenstvo



Nebezpečenstvo – požiar



Nebezpečenstvo – výbuch tlakovej fľaše



Nebezpečenstvo – horúca plocha



Používajte v exteriéri / otvorenom priestore



Zákaz – používanie, uchovávanie v dosahu detí



Čítajte návod



Neodstraňujte bezpečnostné štítky



Výrobok spĺňa platné európske smernice a dodržanie príslušných smerníc bolo posúdené

Technické parametre

Zdroj	Jednorazová prepichovacia kartuša 190 g podľa EN 417
Druh paliva	BUTAN
Výkon	1 300 W
Spotreba	95 g/h (G30)
Priemer trysky	0,25 mm

ZOSOB POUŽITIA

Horák 090022 je určený na použitie vo vonkajšom prostredí, pre domácich majstrov a remeselné práce menšieho rozsahu. S horákom je možné vykonávať spájkovanie cínom, ohrievanie rôznych nehorľavých materiálov, opaľovanie starých náterov a drobné izolátorské práce.

Horák je konštruovaný na spaľovanie plyného butánu. Používa sa s jednorazovou prepichovacou kartušou s obsahom 190 g (fľaša typu 200), ktorá vyhovuje EN 417. Pre iné druhy palív spotrebič nie je možné použiť ani vykonať prestavbu spotrebiča. Snaha o pripojenie iných typov fliaš na plyn môže byť nebezpečná.

Horák je dodávaný bez plynovej kartuše.

Všetko příslušenstvo je možné objednat u výrobce/distribútora (PHT as, www.magg.cz) alebo u jeho obchodných partnerov. Použitie iného než uvedeného originálneho príslušenstva, nie je doporučené.

PREVÁDZKA

Pripojenie kartuše

1. Otáčaním doľava (proti smeru hodinových ručičiek) odskrutkujte hornú časť nádoby s horákom od spodnej časti nádoby.
2. Skontrolujte gumové tesnenie ventilu (vo vnútri hornej časti nádoby) či je správne nasadené.
3. Skontrolujte, či nie sú znečistené otvory primárneho vzduchu (na rúrke horáka).
4. Vložte kartušu do spodnej časti nádoby tak, aby vypuklá časť s prelisom na prepichovaciu ihlu ventilu smerovala nahor.
5. Skontrolujte, či je ovládací ventil spájkovacieho horáka uzavretý. V prípade, že nie je, otočte gombík doprava (v smere hodinových ručičiek) na doraz.
6. Nasadte hornú časť nádoby na jej spodnú časť s kartušou a pevne naskrutkujte.
7. Časť, ktorá sa pripája na kartušu, chráňte pred znečistením, aby nečistoty neprichádzali s plynom až do trysky a neupchali ju.
8. Pri skrutkovaní spodnej časti nádoby s kartušou do hornej časti nádoby dôjde k preniknutiu prepichovacej ihly ventilu stenou kartuše, čo sa prejaví syčením unikajúceho plynu. Tento jav je normálny a je preto nutné, aby zaskrutkovanie, vo fáze kedy dochádza k úniku plynu, bolo vykonávané čo najrýchlejšie.

Zapaľovanie a zhášanie horáka

Horák je vybavený piezo zapaľovaním

1. otočte gombík ovládacieho ventilu spájkovacieho horáka doľava, až budete počuť slabé syčenie prúdiaceho plynu, následne stlačením gombíka piezo zapaľovača zapáľte plyn.
2. Intenzitu plameňa nastavte uzatváraním (doprava -) alebo otváraním (doľava +) gombíka ovládacieho ventilu.
3. Počas doby predhrievania alebo pri pohybe spotrebičom môže plyn horieť trepotavým plameňom.
4. Hneď ako dôjde k dostatočnému zahriatiu horáka, je možné pracovať s horákom a kartušou v akomkoľvek náklone/uhle (až 360°). Predčasné naklonenie kartuše by malo za následok natečenie tekutého obsahu kartuše do horáka a výrazné vyšľahnutie plameňa. Pokiaľ by k tomuto javu došlo, ihneď obráťte horák/kartušu do vodorovnej polohy.
5. Pri dlhodobom použití odporúčame s horákom pracovať pod maximálnym náklonom do 60°, aby nedochádzalo k jeho nadmernému zahrievaniu.
6. Zhášanie horáka sa vykoná úplným uzavretím gombíka ventilu (otočením doprava na doraz). Presvedčte sa, že plameň naozaj zhasol.

Odpojenie horáka a výmena kartuše

- Pred každým použitím je nutné skontrolovať dotiahnutie všetkých spojov a skontrolovať či nie sú znečistené otvory primárneho vzduchu na trubke horáka.
- Je zakázané vykonávať kontrolu tesnosti pomocou otvoreného ohňa!
- Údržbu vykonávajte v pravidelných intervaloch a ďalej v prípadoch väčšieho znečistenia.
- Výmena kartuše sa musí vykonávať vo vonkajšom prostredí, mimo akýchkoľvek zdrojov zapálenia či vznietenia a mimo dosahu ostatných osôb.

PORUCHY A ICH ODSTRÁNENIE

Pri odstraňovaní porúch, pri ktorých sa musí vykonávať demontáž a montáž jednotlivých dielov spájkovacieho horáka, je nutné ho vypnúť

a odpojiť ho od kartuše (tá musí byť prázdna)!

V prípade problémov s odstránením závad sa obráťte na odborný servis.

SKLADOVANIE

Pred uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť. Odpojte od neho kartušu iba, ak je úplne prázdna.

Spotrebič musí byť skladovaný v uzavretých, dobre vetraných miestnostiach, neobsahujúcich agresívne látky, pri teplote najmenej 10 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu najviac 80 %. Novú (nepripojenú) kartušu skladujte na chladnom, suchom mieste.

LIK VIDÁCIA VÝROBKU / OBALU

Pokiaľ sa rozhodnete pre likvidáciu starého výrobku, či už preto, že ste si zakúpili nový alebo preto, že sa na starom výrobku vyskytla neopraviteľná závada, odneste ho na miesto na to určené (napr. zber druhotných surovín, zberný dvor a pod.). Nelikvidujte odhodením do komunálneho odpadu. Obal uložte na určené miesto na ukladanie odpadu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predlžuje sa o dobu, počas ktorej je výrobok v oprave). Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na použitie.

Ak sa vyskytne závada výrobku v záručnej dobe, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu v určených servisných strediskách (viď opravy a servis) za predpokladu, že sa jedná preukázateľne o výrobnú alebo materiálovú vadu výrobku.

Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom predaja.

Nároky na záruku zanikajú:

1. Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe.
2. Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku iným ako určeným servisným strediskom alebo v prípade, že bol výrobok užívateľom či inou osobou mechanicky či inak poškodený.

Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, závady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou nedbalosťou pri používaní, alebo pokiaľ vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámca príslušného návodu na použitie.

POZNÁMKY A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!
Aktuálny návod je na stiahnutie na www.pht.cz



Výrobca:

Ningbo Firm Tools Co., Ltd., No. 99 Linjiang Road,
Yinzhou Binhai Investovanie a podnikanie Incubation,
Ningbo, Zhejiang, PRC.

Záručné aj mimo záručné opravy

a servis tohto výrobku vykonáva dovozca:

PHT as, Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisného strediska pre zasielanie reklamácií

a záručných aj mimo záručných opráv:

PHT as, Priemyslová 217, 391 37 Chotoviny, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Preklad pôvodného návodu na použitie