



SLO

PIEZO GORILNIK 1,3 KW
090022

NAVODILA ZA UPORABO



**Pazljivo preberite ta priročnik in se seznanite s to napravo.
Sledite navodilom za uporabo in se zavedajte omejitev ter možnih tveganj, povezanih z uporabo naprave.
Navodila skrbno shranite za prihodnjo uporabo.**

UVOD

Spoštovana stranka,
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka MAGG.

Vloženi so bili vsi napor, da bi zagotovili točnost in popolnost informacij v tem priročniku. Pridružujemo si pravico do spremembe, modifikacije in/ali izboljšave izdelka in tega dokumenta kadar koli brez predhodnega obvestila.

Upoštevajte vse varnostne ukrepe, da preprečite ali zmanjšate tveganje poškodb.

VARNOSTNA PRAVILA

OPOZORILO Pred uporabo natančno preberite ta navodila. Neupoštevanje navodil lahko povzroči poškodbe.

POZOR Nepravilno ravnanje ali uporaba izdelka ga lahko poškodujeta, skrajšata njegovo življenjsko dobo in razveljavita garancijo. Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Izdelka ne izpostavljajte prekomerni vlagi, prahu ali umazaniji.

!POZOR!

GORILNIK UPORABLJAJTE SAMO ZUNAJ

- Uporabljajte le v dobro prezračenih prostorih ali na prostem.
- Preverite, ali so vse povezave tesne. Pred uporabo preverite, da nikjer ne pušča plin – idealno z milnico.
- Nikoli ne delajte v bližini odprtega ognja ali isker. Plin je izjemno vnetljiv - obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljajte samo priporočene vrste kartuš ali steklenic. Vedno upoštevajte navodila proizvajalca glede vrste in velikosti kartuše.
- Kartuše in stekleničke hranite stran od neposredne sončne svetlobe in visokih temperatur. Idealno na hladnem in suhem mestu.
- Nikoli ne luknjajte, mečite v ogenj ali sežigajte praznih kartuš.
- Če sumite na uhajanje plina, takoj prenehajte z uporabo. Zaprite dovod plina in temeljito prezračite prostor.
- Pri menjavi kartuše bodite previdni in poskrbite za pravilno namestitvev. Nepravilna namestitvev lahko povzroči uhajanje plina.
- Hraniti izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Gorilnik med delovanjem porablja kisik in v neprezračenih zaprtih prostorih je zaradi pomanjkanja kisika in povečane koncentracije CO lahko resno ogroženo življenje uporabnika. Zato je treba zagotoviti zadosten dovod zgovalnega zraka in hkrati preprečiti nevarno kopičenje nezagorelega goriva v bližini naprave. Butan je težji od zraka in v primeru spontanega uhajanja zaradi puščanja potone in se kopiči pri tleh.
- Napravo je prepovedano uporabljati v prostorih pod tlemi, razen za izvajanje popravil ali vzdrževalnih del, pod pogojem, da je prostor stalno prisilno prezračen. Po končanem delu je treba gorilnik s kartušo odstraniti iz teh območij.
- Plinske kartuše ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C ali neposredni sončni svetlobi.
- Gorilnika ne smete uporabljati v bližini vnetljivih materialov. Varna razdalja od sosednjih površin (strop, stene) je min. 70 cm.
- Med delom mora biti v bližini spajkalne gorilnice zadostno število gasilnih aparatov. Uporabite lahko gasilni aparat s CO₂.
- Spajkalno gorilnico lahko upravlja samo odrasla oseba, starejša od 18 let, v skladu s temi navodili. Pri delu s spajkalno gorilnico mora upravljaec upoštevati tudi predpise o požarni varnosti in predpise, ki veljajo za določeno delovno mesto.
- Otroci v nobenem primeru ne smejo uporabljati spajkalnika.
- Nikomur ne dovolite, da bi upravljal napravo brez predhodnega navodila. Prav tako ne dovolite otrokom, duševno nesposobnim osebam, osebam pod vplivom mamil, zdravil, alkohola ali pretirano utrujenim osebam, da upravljajo napravo in tega ne počnite sami.

- Ne uporabljajte spajkalne gorilnice, če pušča, je poškodovana ali ne deluje pravilno.
- Če vaša naprava ni neprepustna in zaznate vonj po plinu, jo takoj odnesite ven, v dobro prezračen prostor brez odprtega ognja, kjer lahko omejite in ustavite uhajanje. Če želite preveriti, ali vaša naprava pušča, to storite na prostem, ne preverjajte puščanja z odprtim ognjem, uporabite raztopino za penjenje.
- Dostopni deli spajkalnega gorilnika v bližini gorilnika so med delovanjem in takoj po njem zelo vroči. Majhni otroci naj ne bodo v bližini naprave!
- Pri delu pazite, da v bližini ni vnetljivih snovi, razen materialov, ki so neposredno vključeni v delovni proces. Goreči gorilnik postavite samo na negorljivo površino, tako da je plamen obrnjen v odprt prostor.
- Prepovedano je spajkati posode, kanistre ipd., v katerih se prevažajo bencin, kerozin, dizelsko gorivo in druge vnetljive tekočine!
- Gorilnika ne uporabljajte v okolju, kjer se uporabljajo eterični materiali, barve ali lepila.



Nevarnost



Nevarnost – požar



Nevarnost – eksplozija tlačne jeklenke



Nevarnost – vroča površina



Uporabljajte na prostem/odprtih prostorih



Prepoved – uporaba, shranjevanje v dosegu otrok



Preberite navodila



Ne odstranjujte varnostnih nalepk.



Izdelek je v skladu z veljavnimi evropskimi direktivami.
in ocenjena je bila skladnost z ustreznimi smernicami

Tehnični parametri

Vir	Punkcijski vložek za enkratno uporabo 190 g po EN 417
Vrsta goriva	BUTAN
Učinkovitost	1.300 W
Poraba	95 g/h (G30)
Premer šobe	0,25 mm

NAČIN UPORABE

Svetilka 090022 je namenjena za uporabo na prostem, za domača in manjša obrtniška dela. Gorilnik se lahko uporablja za spajkanje kositra, segrevanje različnih negorljivih materialov, sežiganje stare barve in manjša izolacijska dela.

Gorilnik je zasnovan za zgorevanje butana. Uporablja se s 190 g kartušo za enkratno uporabo (plastenica tipa 200), ki je v skladu z EN 417. Aparata ni mogoče uporabiti ali predelati za druge vrste goriva. Poskus priključitve drugih vrst plinskih jeklenk je lahko nevaren.

Gorilnik je dobavljen brez plinske kartuše.

Vso dodatno opremo lahko naročite pri proizvajalcu/distributerju (PHT as, www.magg.cz) ali pri njegovih poslovnih partnerjih. Uporaba originalnih dodatkov, ki niso navedeni, ni priporočljiva.

DELOVANJE

Priključek kartuše

1. Zgornji del lonca gorilnika odvijte od dna lonca tako, da ga zavrtite v levo (v nasprotni smeri urnega kazalca).
2. Preverite gumijasto tesnilo ventila (znotraj vrha posode), da se prepričate, ali je pravilno nameščeno.
3. Preverite, da odprtine za primarni zrak (na cevi gorilnika) niso umazane.
4. Vložek vstavite v dno posode tako, da bo konveksni del z luknjo za iglo za prebadanje ventila obrnjen navzgor.
5. Preverite, ali je krmilni ventil spajkalnega gorilnika zaprt. Če ni, zavrtite gumb v desno (v smeri urnega kazalca), kolikor gre.
6. Zgornji del posode položite na spodnji del s kartušo in jo trdno privijte.
7. Del, ki se povezuje s kartušo, zaščitite pred umazanijo, da umazanija ne pride s plinom do šobe in jo zamaši.
8. Pri privijanju spodnjega dela posode s kartušo v zgornji del posode bo igla za prebadanje ventila predrla steno kartuše, kar se bo pokazalo s sikanjem uhajajočega plina. Ta pojav je normalen, zato je nujno, da se vijačenje v fazi uhajanja plina izvede čim hitreje.

Vžig in gašenje gorilnika

Gorilnik je opremljen s piezo vžigom

1. Obrnite gumb krmilnega ventila spajkalne gorilnice v levo, dokler ne zaslišite šibkega sikanja tekočega plina, nato pritisnite gumb piezo vžiga, da vžgete plin.
2. Prilagodite jakost plamena tako, da zaprete (desno -) ali odprete (levo +) gumb krmilnega ventila.
3. Med obdobjem predgretja ali med premikanjem naprave lahko plin gori z utripajočim plamenom.
4. Ko se gorilnik dovolj segreje, je možno delo z gorilnikom in kartušo pod poljubnim nagibom/kotom (do 360°). Prezgodnji nagib vložka bi povzročil, da bi tekoča vsebina vložka pritekla v gorilnik in močno bičalo plamen. Če se to zgodi, takoj obrnite gorilnik/kartušo v vodoravni položaj.
5. Pri dolgotrajni uporabi priporočamo, da gorilnik uporabljate pod nagibom največ 60°, da preprečite pregrevanje.
6. Gorilnik ugasnemo tako, da popolnoma zapremo gumb ventila (obrnemo ga do konca v smeri urnega kazalca). Prepričajte se, da je plamen res ugasnil.

Odklop gorilnika in zamenjava kartuše

- Pred vsako uporabo je potrebno preveriti tesnost vseh priključkov in preveriti, ali so odprtine za primarni zrak na cevi gorilnika umazane.
- Preizkus tesnosti z odprtim ognjem je prepovedan!
- Izvajajte vzdrževanje v rednih intervalih in v primerih močne kontaminacije.
- Zamenjava kartuš mora potekati na prostem, stran od virov vžiga ali isker in izven dosega drugih ljudi.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Pri odpravljanju težav, ki zahtevajo demontažo in montažo posameznih delov spajkalnega gorilnika, le-ta mora biti izklopljen

in odklopljen od vložka (ki mora biti prazen)!

Če imate težave z odpravljanjem težav, se obrnite na strokovni servisni center.

SHRANJEVANJE

Pustite, da se aparat popolnoma ohladi, preden ga shranite. Kartušo odklopite od nje šele, ko je popolnoma prazna.

Napravo hranite v zaprtih, dobro prezračevanih prostorih, brez agresivnih snovi, pri temperaturi najmanj 10 °C in relativni vlažnosti zraka največ 80 %. Novo (nepriprano) kartušo hranite na hladnem in suhem mestu.

LICENCA ZA IZDELEK/EMBALAŽO

Če se odločite za odstranitev starega izdelka, bodisi zaradi nakupa novega bodisi zaradi nepopravljive napake na starem izdelku, ga odnesite na za to določeno mesto (npr. zbiralnica sekundarnih surovin, zbiralnica ipd.). Ne odstranjujte ga med komunalne odpadke. Embalažo odložite na za to namenjeno mesto za odlaganje odpadkov.

GARANCIJSKI POGOJI

Garancijska doba je 24 mesecev od datuma prodaje (podaljšana za čas, ko je izdelek v popravilu). Garancija velja za izdelek le, če se izdelek uporablja v skladu s priloženimi navodili za uporabo.

Če se med garancijskim obdobjem pojavi napaka na izdelku, je kupec upravičen do brezplačnega popravila v pooblaščenih servisih (glej popravila in servis), pod pogojem, da gre za dokazljivo proizvodno ali materialno napako na izdelku.

Pogoj za uveljavljanje garancije je predložitev potrdila o prodaji, ki mora vsebovati naslov in žig prodajalca, podpis prodajalca in datum prodaje.

Garancijski zahtevki potečejo:

1. Če garancija ni bila uveljavljena v garancijskem roku.
2. V primeru nestrokovnih posegov ali popravil izdelka s strani servisa, ki ni pooblaščen, ali če je izdelek mehansko ali kako drugače poškodovan s strani uporabnika ali druge osebe.

Garancija ne velja za običajno obrabo, okvare, ki so posledica namerne škode, hude malomarnosti med uporabo ali če kupec spremeni ali spremeni izdelek.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nestrokovnega ravnanja ali vzdrževanja izven obsega ustreznih navodil za uporabo.

OPOMBE IN DODATNE INFORMACIJE

Pridružujemo si pravice do tehničnih sprememb in tiskarskih napak!
Trenutni priročnik je na voljo za prenos na www.pht.cz



Proizvajalec:

Ningbo Podjetje Tools Co., Ltd., št. 99 Linjiang Cesta ,
Yinzhou Binhai Naložbena in poslovna inkubacija ,
Ningbo , Zhejiang , LRK .

Garancijska in izven garancijska popravila
ter servis tega izdelka izvaja uvoznik:

PHT as, Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Češka
www.pht.cz, info@pht.cz

Naslov servisnega centra za pošiljanje reklamacij
ter garancijska in izven garancijska popravila:
PHT as, Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny, Češka
reklamacie@pht.cz, servis@pht.cz

Prevod originalnih navodil za uporabo