



REGULÁTOR A HADICE SE SPONAMI — 110004

ÚVOD

Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s provozem zařízení.

- Jednostupňový regulátor s pevnou regulací.
- Instaluje se přímo na kohout tlakové lahve (10 kg).
- Je vyroben pro použití v domácnostech při pevném uložení tlakové nádoby.
- Není určeno pro použití v motorových přívěsech, lodích a karavanech.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmezí tlaku na vstupu	0,3—7.5 bar
Výstupní tlak	30 mbar
Vstup	závit W 21,8 × 1/14" LH
Rozměr hadice	Ø 8 mm × 50 cm

NÁVOD NA MONTÁŽ

- Spotřebiče, které mají být připojeny musí být vypnuty.
- Hlavní kohout na tlakové nádobě musí být uzavřen.
- V místnosti nesmí být otevřený oheň.
- Odstraňte bezpečnostní uzávěr na tlakové nádobě.
- Zkontrolujte těsnění na regulátoru a zašroubujte převlečnou matici na závit tlakové nádoby.
- Pomocí gumové hadice připojte výstupní část regulátoru se spotřebičem.
- Hadici na výstupu zajistěte pomocí hadicových spon (součástí balení).

PROVOZ

- Pomalu uvolněte hlavní kohout tlakové nádoby a zkontrolujte těsnost ve všech spojkách.
- Doporučujeme zkontrolovat těsnost spoju pěnnotvorným roztokem (např. mýdlovou vodou).
- Pokud nezjistíme netěsnosti můžeme připojený spotřebič používat.
- Vizuálně, popřípadě hmatem pravidelně kontrolujte stav spojovací hadice. V případě vyduťtí nebo jiného porušení je nutné ji vyměnit za novou.

VÝMĚNA TLAKOVÉ NÁDOBY

- Vypněte spotřebič.
- Uzavřete ventil tlakové nádoby.
- Povolením převlečné matky na regulátoru odpojíte regulátor od tlakové nádoby (levý závit).
- Zkontrolujte těsnění na regulátoru, zda jej můžete použít k připojení k nové tlakové nádobě.
- Postupujeme stejným způsobem, který je popsán v návodu na montáž.
- Výměna lahve na plyn se musí provádět ve venkovním prostředí, mimo jakékoli zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob.

- Před odpojením lahve na plyn zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý a zda je uzavřený lahvový ventil.
- Při výměně lahve nekuřte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ ⚠

- Regulátor chraňte před vlhkem, nepříznivým počasím a znečištěním. S regulátorem nemanipulujte po připojení na tlakovou nádobu.
- Tlaková nádoba musí po připojení regulátoru stát vždy ve vertikální poloze.
- Pokud není regulátor používán musí být vždy uzavřen hlavní ventil tlakové nádoby.
- V případě úniku plynu postupujte vždy podle předepsaných bezpečnostních norem.
- Jakýkoliv únik plynu či kapaliny je výbušný a zápalný.
- Výbuch může způsobit i malá koncentrace plynu (1–2 %).
- Plyn má vyšší hustotu než vzduch. Klesá a u podlahy je koncentrovanější.
- Nenechávejte nikoho obsluhovat zařízení bez předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby je obsluhovaly děti, duševně nezpůsobilé osoby, osoby pod vlivem drog, léků, alkoholu či nadměru unavené osoby a ani vy sami tak nečiňte.
- S lahvemi je třeba vždy zacházet opatrně, jejich umístění je nutno situovat na místa bez přímého kontaktu s teplem.
- Tlakové láhve musí při provozu i skladování stát vždy ventilem vzhůru.
- Uzávěr před spotřebičem a/nebo uzavírací ventil lahve je nutné uzavřít vždy, pokud není spotřebič v činnosti.
- V případě netěsnosti nebo nesprávné funkce regulátoru vyhledejte vhodnou plynoinstallační firmu.
- Při běžných podmínkách používání, aby se zajistila správná činnost, doporučujeme vyměnit regulátor do 5 let.

⚠ POZOR! ⚠

Je zásadně zakázáno provádět kontrolu těsnosti pomocí otevřeného ohně!!!

Aktuální návod je ke stažení na www.pht.cz

POZNÁMKA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!



Záruční i mimozáruční odborné opravy a servis tohoto výrobku provádí dovozce:

PHT a. s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8
Česká republika, www.pht.cz

Původní návod k použití

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce: PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00, Praha 8 - Libeň, Česká republika

Označení a název výrobku: 110004 Regulátor 30mbar a hadice 8mm/50cm se sponami (A310i)

Výrobek je ve shodě s uvedenými směrnicemi a nařízeními Evropské unie:
(EU) 2016/426

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN 16129:2013
EN 12864:2001+A1:2003+A2:2005+A3:2009

Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s:

DBI Certification A/S na základě certifikátu číslo 2531-GAR-CGC10220.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo zařízení opatřeno označením CE: 22

Toto prohlášení o shodě je podloženo osvědčeními, která potvrzují, že výrobek splňuje zákonné požadavky uložené platnými právními normami, popřípadě převzatými národními normami a předpisy týkající se oblasti bezpečnosti práce.

V případě jakékoliv námi neodsouhlasené změny výrobku pozbývá toto prohlášení platnosti.

Datum a místo vydání: V Českých Budějovicích dne 22.5.2023

PHT a.s.
Na stráži 1410/11
180 00 Praha 8 - Libeň
DIČ CZ26056577

Ing. Roman Prokop
Předseda představenstva