

SLO – Navodila za uporabo – očala za varjenje

Upoštevanje: Te nadomestne varilne leče so namenjene za uporabo v varilnih čeladah. Ščiti oči pred mehanskimi in fizičnimi pojavi.

Prozorno varilno steklo služi kot zamenljiv zunanji vizir dimenzij 110x90x3 mm. 100x100x3 mm za varilske maske, preprečevanje poškodb temnih varilnih leč ali samozatamnjenih kartuš v varilskih maskah. Ta vizir ne zagotavlja zaščite pred sevanjem, ki nastane med varjenjem.

Zatemnjena varilna stekla dimenzij 110x90x3 mm oz. 100x100x3 mm za varilne čelade, služi kot zaščita oči pred sevanjem, ki nastaja pri varjenju. Stopnja zaščite pred varilnim sevanjem je odvisna od uporabljenega filtra/stopnje zatemnitve.

Zaradi lastne varnosti pred uporabo leč natančno preberite ta priročnik z navodili.

Trditve: Varilna stekla ustrezajo zahtevam evropske direktive 2016/425

Shranjevanje: Priporočamo shranjevanje očal v čisti in suhi PE vrečki ali etuiju, da preprečite poškodbe in razlitje tekočine ali prahu. Zaščitite pred mehanskimi poškodbami. Hraniti največ 5 let v temnem in suhem okolju, pri sobni temperaturi. Očala prevažajte v zaprti, dovolj močni embalaži.

Uporaba: prozorna varilna stekla ščitijo pred letečimi drobci, ki nastanejo med varjenjem. Ščiti pred mehanskimi praskami temno varilno steklo ali samozatamnjenve kartuše v varilnih čeladah.

Zatemnjena varilna stekla ščitijo pred sevanjem, ki nastaja med varjenjem. Steklo takoj zamenjajte, ko ne zagotavlja več udobnega pogleda med varjenjem ali ko se steklo kako drugače poškoduje.

Čiščenje in vzdrževanje: Če so varilna stekla umazana, priporočamo, da jih obrišete s flanelasto krpo, če so bolj umazana, pa na flanelasto krpo popršite čistilni sprej brez silikona.

Področje uporabe: Leče so na robu označene z nizom števil in simbolov, ki označujejo proizvajalca, obseg uporabe, zaščitne sposobnosti in funkcionalne lastnosti.

Označevanje:

EN 169 – 8,9,10,11,12,13,14 1 XTW-CE

EN 166 – številko standarda, ki mu ustreza izdelek

CSS – identifikacijo proizvajalca

I – optični razred

B – povečana trdnost – 120 m/s

CE – CE certifikat

Navodila za zamenjavo/sestavljanje: Pri rokovanju se ne dotikajte površine stekla in nanj ne postavljajte drugih predmetov. Pri vstavljanju očal v čelado jih je potrebno držati samo za robove!!!!

Rok uporabnosti: Redno pregledujte glede poškodb. Če se lastnosti stekla spremenijo, ga takoj zamenjajte.

Opozorilo: Varilnih stekel na noben način ne spreminjajte ali spreminjajte. Opraskane ali poškodovane leče poslabšajo vid in močno zmanjšajo zaščito in uporabnost, zato jih je treba takoj zamenjati. Prepričajte se, da vedno uporabljate ustrezno zaščitno opremo za svoje delovno okolje; če ste v dvomih, vedno upoštevajte ustrezn evropski standard.

Odstranjevanje: Neuporabne ali poškodovane izdelke zavrzite na okolju prijazen način.

OPOMBE IN DODATNE INFORMACIJE

Pridržujemo si pravice do tehničnih sprememb in tiskarskih napak!
Trenutni priročnik je na voljo za prenos na www.pht.cz



Garancijska in izven garancijska popravila
ter servis tega izdelka izvaja uvoznik:
PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Češka
www.pht.cz, info@pht.cz

Naslov servisnega centra za pošiljanje reklamacij
ter garancijska in izven garancijska popravila:
PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny, Češka
reklamacie@pht.cz, servis@pht.cz

Prevod originalnih navodil za uporabo