



ELEKTRONICKÁ PLÁČAČKA

Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosim, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Účel použití výrobku

- Elektronická pláčačka je určena k hubení létajícího hmyzu – much, komárů, ovádů, atd..
- Síť je vyplněna 3 vrstvy drátů, které se po aktivaci (jakmile se hmyz dostane mezi vrstvy) nabíje vysokým napětím.
- Systém je pro člověka pouhým dotykem bezpečný (tedy nesmí dojít ke kontaktu s prostřední částí výplnětu).
- Létající hmyz se zahubí elektronickým impulsem při průniku sítí. Obtížný hmyz je poté okamžitě usmrcen.
- Elektronická pláčačka hmyz nerozmačkává, již Váš nebudou trápit fleky na zdech, už žádné odpudivé zbytky hmyzu!
- Elektronická pláčačka likviduje hmyz rychle, čistě a efektivně
- Přejeme Vám mnoho spokojenosti s tímto výrobkem!

Technické údaje

Zdroj napájení: 2ks baterií typu AA 1,5V
(Poznámka: baterie nejsou součástí dodávky)
Model: LTD-001A

Instalace a výměna baterií

- Otevřete kryt na spodní raketě.
- Vložte 2 ks baterií typu AA 1,5V.
- Při vkládání dbejte na dodržení správné polarizace baterií (+/-).
- Kryt nasadte zpět.

Instrukce k použití

- Napřáhnete síťku rakety proti hmyzu a současně stisknete tlačítko pro zapnutí / vypnutí
- Poté se rozsvítí kontrolka, která upozorňuje na elektrické napětí na síťce.
- U odolnějších hmyzích jedinců jsou někdy třeba dva zásahy.
- Zbytky hmyzu na síťce neumývejte vodou ani neotírejte mokřím ručníkem. Ošetřete dlouhým kartáčem, nebo poklepáním.

Bezpečnostní instrukce

- Nemířte sítkou na osoby, domácí zvířata.
- Výrobek pokládejte z dosahu dětí.
- Výrobek není dětskou hračkou ani sportovním náčiním!

UPOZORNĚNÍ: NEDOTÝKÁTE SE PROSTŘEDNÍ ČÁSTI VÝPLNĚTU!

UPOZORNĚNÍ NEPOUŽÍVÁTE TENTO VÝROBEK, POKUD:

- Vám byl voperován kardiostimulátor (pacemaker) nebo jiný lékařský elektronický implantát
- máte srdeční potíže a onemocnění během těhotenství
- trpíte-li jakýmkoli onemocněním, poraďte se o bezpečném používání výrobku s lékařem.

Bezpečnostní instrukce k používání baterií

- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu baterií.
- Používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu.
- Při používání baterií nekombinujte různé typy baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií jednoho typu.
- Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalické baterie! Baterie by mohly vyteč nebo explodovat.
- Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka!
- Baterie nevhazujte do ohně!
- Baterie udržujte mimo dosah dětí.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje.
- Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chráňte oči před kontaktem s elektrolytem!
- V případě jakéhokoli kontaktu elektrolytu s baterií s očima se ihned řiďte následujícími pokyny: Při zasazení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!

POZNÁMKY A DOPLNJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!

Aktuální návod a prohlášení o shodě je ke stažení na www.pht.cz

Záruční a mimo záruční opravy a servis tohoto výrobku provádí dovozce:

PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika • www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisního střediska pro zasílání reklamací a záručních i mimo záručních oprav:

PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotovice – Červené Záhory, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Původní návod k použití



ELEKTRONICKÁ MUCHOLAPKA

Návod na používání

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosim, přečtěte si pozorně tento návod. Návod uschovejte aj k neskoršiemu nahlédnutiu.

Účel používania výrobku

- Elektronická mucholapka je určená na hubenie lietajúceho hmyzu – much, komárov, atď..
- Sieť je vyplnená 3 vrstvami drôtov, ktoré sa po aktivácii (keď sa hmyz dostane medzi vrstvy) nabíja vysokým napätím.
- Systém je pre človeka na dotyk bezpečný (teda nesmie dôjsť ku kontaktu s prostrednou časťou výplne).
- Hmyz sa zahubí elektronickým impulzom pri prieniku sieťou.
- Elektronická mucholapka hmyz nerozbiť, už Váš nebudú trápiť fleky na stenách, už žiadne odpudivé zvyšky hmyzu!
- Elektronická mucholapka likviduje hmyz rýchlo, čisto a efektívne!
- Prajeme Vám mnoho spokojnosti s týmto výrobkom!

Technické údaje

Zdroj napájania: 2ks batérií typu AA 1,5V
(Poznámka: batérie nie sú súčasťou dodávky)
Model: LTD-001A

Instalácia a výmena batérií

- Otvorte kryt na rukoväť raket.
- Vložte 2 ks batérií typu AA 1,5V.
- Pri vkladaní dodržujte správnu polaritu batérií (+/-).
- Kryt nasadte späť.

Inštrukcie k používaniu

- Napriahnete sieťku rakety proti hmyzu a súčasne stlačíte tlačidlo pre zapnutie / vypnutie
- Potom sa rozsvieti kontrolka, ktorá upozorňuje na elektrické napätie na sieťke.
- Pri odolnejších hmyzích jedincoch sú niekedy potrebné dva zásahy.
- Zvyšky hmyzu na sieťke neumývajte vodou ani neotierajte mokrym uterákom. Ošetríte dlhým kefkou, alebo poklepaním.

Bezpečnostné inštrukcie

- Nemierite sieťkou na osoby, domáce zvieratá.
- Výrobok skladujte mimo dosahu detí.
- Výrobok nie je detskou hračkou ani športovým náradím!

UPOZORNENIE: NEDOTÝKÁJTE SA PROSTREDNÉ ČÁSTI VÝPLNĚTU!

UPOZORNENIE NEPOUŽÍVÁJTE TENTO VÝROBEK, POKIAK:

- Vám bol voperovaný kardiostimulátor (pacemaker) alebo iný lekárske elektronický implantát
- trpíte srdcovým ochorením
- počas tehotenstva
- ak trpíte akýmkoľvek ochorením, poraďte sa o bezpečnom používaní výrobku s lekárom.

Bezpečnostné inštrukcie k používaniu batérií

- Pri vkladaní batérií dodržujte správnu polaritu batérií.
- Používajte len kvalitné alkalické batérie rovnakého typu.
- Pri používaní batérií nekombinujte rôzne typy batérií ani nekombinujte používanie starých a nových batérií rovnakého typu.
- Nikdy nenabíjajte obyčajné ani alkalické batérie! Batérie by mohli vyteč alebo explodovať.
- Batérie nevystavujte pôsobeniu slnečného žiarenia ani iných zdrojov tepla!
- Batérie nevhádzajte do ohňa!
- Batérie udržujte mimo dosahu detí.
- Pokiaľ prístroj dlhú časť nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Pokiaľ z batérie vyteč elektrolyt - chráňte oči pred kontaktem s elektrolytom!
- V prípade akéhokoľvek kontaktu elektrolytu s batériou s očami sa ihneď riďte nasledujúcimi pokynmi: Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc!

POZNÁMKY A DOPLNJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!

Aktuální návod a prohlášení o shodě je ke stažení na www.pht.cz

Záruční a mimo záruční opravy a servis tohoto výrobku vykonává dovozce:

PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika • www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisního střediska pro zasílání reklamací a záručních aj mimo záručních oprav:

PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotovice – Červené Záhory, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Původní návod na použití

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení



Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej pdevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení



Po uplynutí životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevyhazujte do běžného odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku odovzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zadarmo.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.