

CZ – Návod k použití

050016 - Vykrúžovací korunka MAGG nastaviteľná

POUŽITÍ

1. Vložte vrták do středového otvoru a utáhněte.
2. Volně zašroubujte tři pilové nože do vodičích lišt. NEUTAHUJTE!

K dispozici jsou 2 sady pilových nožů, každá sada má 3 pilové nože. Jednu sadu lze použít pro otvory pro průměr 19–100 mm a druhou sadu pro průměr 45–130 mm.

POZOR nepoužívejte poškozené pilové nože.

3. Nastavte průměr požadovaného otvoru otáčením seřizovacího ramene do požadované polohy a dotáhněte pilové nože.
4. Vykrúžovací korunku pevně upněte do sklíčidla vrtačky. V případě vrtání do volného obrobku, je potřeba tento obrobek zajistit upnutím, nebo přišroubováním k pevné pracovní desce.
5. Ujistěte se, že oblast za vrtaným materiálem je volná, a neobsahuje žádné dřevěné / kovové vzpěry, vodovodní armatury či elektrické kabely.

POZOR Vykrúžovací korunka se smí používat pouze pro sádkartón, OSB a dřevotřískové desky a dřevo (s hřebíkem) a to do tloušťky max. 30 mm.

6. Ujistěte se, že při vrtání používáte druhou rukojeť na elektrické vrtačce. Ujistěte se, že se vykrúžovací korunka otáčí po směru hodinových ručiček a deaktivujte režim přiklepového vrtání.
7. Dodržujte doporučené otáčky (vyznačeno na vrchní části vykrúžovací korunky).

POZOR Používejte doporučené ochranné pomůcky jako jsou ochranné brýle a protiprachovou masku.

POZOR Ujistěte se, že v oblasti stropu, nebo mimo váš dosah máte bezpečnou podporu při vrtání.

POZOR Nevrtajte, když stojíte na žebříku / židli.

POZOR Nevrtajte do materiálu pod jiným než pravým úhlem.

POZOR Vyvarujte se překrývaných otvorů.

8. V pravidelných intervalech odstraňujte prach z vykrúžovací korunky (např. kartáčováním, vyklepáváním nebo vyfukováním), aby bylo zaručeno dlouhodobé seřízení pilových nožů.

POZOR Pokud je seřízení pilových nožů obtížné, použijte olej ve spreji (např. WD-40).

POZOR Vykrúžovací korunka se nesmí používat, pokud je poškozena ona samotná nebo některá z jejích součástí (např. pilové nože).

SK – Návod na použitie

050016 - Vykrúžovacia korunka MAGG nastaviteľná

POUŽITIE

1. Vložte vrták do stredového otvoru a utiahnite.
2. Voľne zaskrutkujte tri pilové nože do vodiacich lišt. NEUTAHUJTE!

K dispozícii sú 2 sady pilových nožov, každá sada má 3 pilové nože. Jednu sadu je možné použiť pre otvory pre priemer 19–100 mm a druhú sadu pre priemer 45–130 mm.

POZOR nepoužívajte poškodené pilové nože.

3. Nastavte priemer požadovaného otvoru otáčením nastavovacieho ramena do požadovanej polohy a dotiahnite pilové nože.
4. Vykrúžovacia korunka pevne upnite do skľučovadla vrtačky. V prípade vrtania do voľného obrobku, je potrebné tento obrobok zaistiť upnutím, alebo priskrutkovaním k pevnej pracovnej doske.
5. Uistite sa, že oblasť za vrtaným materiálom je voľná, a neobsahuje žiadne drevené / kovové vzpery, vodovodné armatúry či elektrické káble.

POZOR Vykrúžovacia korunka sa smie používať iba pre sadrokartón, OSB a drevotrieskové dosky a drevo (s klincom) a to do hrúbky max. 30 mm.

6. Uistite sa, že pri vrtaní používate druhú rukoväť na elektrickej vrtačke. Uistite sa, že sa vykrúžovacia korunka otáča v smere hodinových ručičiek a deaktivujte režim príklepového vrtania.
7. Dodržujte odporúčané otáčky (vyznačené na vrchnej časti vykrúžovacej korunky).

POZOR Používajte odporúčané ochranné pomôcky ako sú ochranné okuliare a protiprachovú masku.

POZOR Uistite sa, že v oblasti stropu, alebo mimo vášho dosahu máte bezpečnú podporu pri vrtaní.

POZOR Nevrtajte, keď stojíte na rebríku / stoličke.

POZOR Nevrtajte do materiálu pod iným ako pravým uhlom.

POZOR Vyvarujte sa prekryvaných otvorov.

8. V pravidelných intervaloch odstraňujte prach z vykrúžovacej korunky (napr. kefovaním, vyklepávaním alebo vyfukovaním), aby bolo zaručené dlhodobé nastavenie pilových nožov.

POZOR Ak je nastavenie pilových nožov ťažké, použite olej v spreji (napr. WD-40).

POZOR Vykrúžovacia korunka sa nesmie používať, pokiaľ je poškodená ona samotná alebo niektorá z jej súčastí (napr. pilové nože).

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!
Aktuální návod je ke stažení na www.pht.cz



Záruční i mimo záruční opravy
a servis tohoto výrobku provádí:

PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisního střediska pro zaslání reklamací
a záručních i mimo záručních oprav:
PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotovice, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Původní návod k použití

POZNÁMKY A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!
Aktuálny návod je na stiahnutie na www.pht.cz



Záručné aj mimo záručné opravy
a servis tohto výrobku vykonáva:

PHT as, Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisného strediska pre zasielanie reklamácií
a záručných aj mimo záručných opráv:
PHT as, Průmyslová 217, 391 37 Chotovice, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Pôvodný návod na použitie