

MAGG

PLM20 - Elektrická plácačka na mouchy 2v1

Návod k použití – CZ

PRČTĚTE SI TENTO NÁVOD, NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT.

ZPŮSOB POUŽITÍ

- Elektronická plácačka je určena k hubení létajícího hmyzu (much, komárů, ovádů atd.).
- Sít je vypletena 3 vrstvy drátů, které se po aktivaci (jakmile se hmyz dostane mezi vrstvy) nabije vysokým napětím.
- Systém je pro člověka pouhým dotykem bezpečný (tedy nesmí dojít ke kontaktu s prostřední částí výpletu).
- Létající hmyz se zahubí elektrickým impulsem při průniku sítí. Obtížný hmyz je poté okamžitě usmrcen.
- Elektronická plácačka hmyz nerozmačkává, již Vás nebudou trápit fleky na zdech, už žádné odpudivé zbytky hmyzu!
- Elektronická plácačka likviduje hmyz rychle, čistě a efektivně!
- Přejeme Vám mnoho spokojenosti s tímto výrobkem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Napájení - 5 V / USB-C
- Akumulátor - 3,7 V / 1 200 mAh / Li-Ion 18650
- LED - 2x 0,5 W / UV / 360–400 nm
- Pracovní napětí - 3 000 V

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1x stojánek pro plácačku PLM20

1x nabíjecí kabel USB

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento návod k použití udržujte v dobrém stavu a nechávejte jej uložen u výrobku, aby se s ním, v případě potřeby, mohla obsluha výrobku opětovně seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, nikdy k němu nezapomeňte přiložit též kompletní návod k použití.

POZOR

- Při použití elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby bylo zamezeno nebezpečí požáru, úderu elektrickým proudem a zranění.
- Přístroj a obalový materiál nejsou dětská hračka! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky, fóliemi a malými díly! Hrozí nebezpečí spolknutí a udušení!**
- NEDOTÝKEJTE SE PROSTŘEDNÍ ČÁSTI VÝPLETU!**
- NEPOUŽÍVEJTE TENTO VÝROBEK, POKUD: Vám byl voperován kardiostimulátor nebo jiný lékařský implantát. Máte srdeční potíže a onemocnění. Během těhotenství. Trpíte-li jakýmkoli onemocněním, poraďte se o bezpečném používání se svým lékařem.**
- Uchovávejte výrobek v bezpečí a mimo dosah dětí. Nedávejte jim jej jako hračku.
- Výrobek není dětskou hračkou ani sportovním náčiním!
- Když plácačka aktivovaná, prochází kovovou sítí vysoký napětí, nedotýkejte se tedy sítě přímo ani žádným kovovým předmětem.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej.
- Nepoužívejte jej na místech v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin, abyste předešli jakékoli nehodě.
- Nemiřte sítí na osoby, domácí zvířata.
- Výrobek ukládejte z dosahu dětí.
- Uchovávejte na suchém místě

PROVOZ

- Před prvním použitím plácačku PLM20 nabíjejte 2–5 hodin.
- Použití jako plácačky proti hmyzu:** Přepněte boční tlačítko na rukojeti do polohy „ON 1“ a stiskněte spínač na přední straně rukojeti. Rozsvítí se kontrolka „WORKING“, která signalizuje aktivaci, a plácačka je připravena k použití.

- Použití jako lapače s UV světlem:** Přepněte boční tlačítko na rukojeti do polohy „ON 2“. Rozsvítí se kontrolka „WORKING“ a zároveň UV světlo. Pro funkci lapače doporučujeme, aby byla plácačka během používání připojena k USB napájení.
- Pro vypnutí plácačky přepněte boční tlačítko na rukojeti do polohy „OFF“.

ÚDRŽBA

- Svítilící kontrolka signalizuje, že probíhá nabíjení plácačky PLM20. Plné nabití trvá přibližně 5 hodin. Dbejte prosím na to, aby doba nabíjení nepřesáhla 12 hodin.
- Pro odstranění mrtvého hmyzu zachyceného v síti jemně plácačkou několikrát poklepejte nebo zatřeste, případně použijte k očištění kartáč.
- Nikdy plácačku neotírejte mokřím hadříkem ani ji nemyjte pod vodou, abyste předešli riziku poškození nebo úrazu.

LIKVIDACE VÝROBKU/OBALU

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého výrobku, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém výrobku vyskytla neopravitelná závada, odnesete jej na místo k tomu určené (např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr apod.). Nelikvidujte odhozením do komunálního odpadu. Obal uložte na určené místo k ukládání odpadu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v opravě). Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s přiloženým návodem k použití. Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních střediscích (viz opravy a servis) za předpokladu, že se jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku. Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení prodejního dokladu, jenž musí být opatřen adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.

Nároky na záruku zanikají:

- Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době.
- Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.

Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k použití. Dovozece prohlašuje, že je v rejstříku společnosti plnící povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstraňování elektrozařízení a elektroodpadu REMA.

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!
Aktuální návod je ke stažení na www.pht.cz



Záruční i mimo záruční opravy
a servis tohoto výrobku provádí dovozece:

PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisního střediska pro zaslání reklamaci
a záručních i mimo záručních oprav:

PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotovice, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Původní návod k použití