CZ - NÁVOD K POUŽITÍ – AUTOKOMPRESOR 12V- 72W (130075)

Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto produktem. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s používáním tohoto výrobku.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení:	12 V / 10 A
Napájecí konektor:	Univerzální – autozapalovač
Délka napájecího kabelu:	3 m
Délka tlakové hadice:	45 cm
Počet adaptérů:	2 + 1 (pro nafukování míčů)
Maximální tlak:	20 bar
Rozsah tlakoměru:	0–21 bar

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Kompresor nenechte běžet v kuse déle než 10 minut.
- Po 10 minutách provozu jej nechte 30 minut vychladnout.
- Kompresor není vhodný pro nafukování pneumatik nákladních vozidel(traktorů).
- Průběh nafukování pneumatik nenechávejte bez dozoru.
- Výrobek není určen pro profesionální použití.

POSTUP NAFUKOVÁNÍ PNEUMATIK

Pro optimální výkon, bezpečnost a delší životnost pneumatik dodržujte následující postup:

1. Před zahájením nafukování vždy zkontrolujte doporučený tlak v pneumatikách vašeho vozidla. Tuto informaci obvykle naleznete na štítku ve dveřích řidiče, na víčku palivové nádrže nebo v uživatelské příručce vozidla.
2. Přistavte vozidlo tak, aby byl ventil nafukovaného kola dole.
3. Nasaďte gumovou hadičku s rychlouzávěrem na ventil kola a zatlačte rychlouzávěr dolů tak, aby byl pevně spojen s ventilem kola.
4. Pokud je pneumatika zcela prázdná, nadzvedněte vozidlo zvedákem, aby na prázdnou pneumatiku nepůsobil žádný tlak.
5. Pro zapojení kompresoru k elektrickému proudu zasuňte zástrčku do zapalovače cigaret. Nyní můžete začít s nafukováním.
6. Během nafukování neustále kontrolujte tlak, aby nedošlo k přetlaku. Pamatujte, že čím je vyšší tlak v nafukovaném předmětu, tím menší je proud vzduchu, neboť v nafukovaném předmětu vzniká protitlak.
7. Zajistěte, aby nebyly překročeny udané hodnoty tlaku. Vždy dodržujte hodnoty tlaku udané výrobcem, aby nedošlo k žádným škodám v důsledku příliš vysokého tlaku.

NAFUKOVÁNÍ HRAČEK A MÍČŮ

- Pro nafukování míčů, vzduchových matrací nebo jiných nafukovacích výrobků použijte přiložený adaptér.
- Při každém nafukování postupujte s maximální pečlivostí a informujte se o maximálním tlaku daného výrobku.
- Pamatujte, že menší výrobky se mohou velice rychle nafouknout, a proto byste měli na jejich nafukování stále dohlížet.
- Dodržováním výše uvedených instrukcí zajistíte spolehlivý provoz kompresoru.

NAFUKOVÁNÍ HRAČEK A MÍČŮ

- Pro nafukování míčů, vzduchových matrací nebo jiných nafukovacích výrobků použijte přiložený adaptér. Při každém nafukování postupujte s maximální pečlivostí a informujte se o maximálním tlaku daného výrobku.
- Pamatujte, že menší výrobky se mohou velice rychle nafouknout, a proto byste měli na jejich nafukování stále dohlížet.

KONTROLA A ÚDRŽBA

- Pravidelně kontrolujte stav kompresoru, zda na něm nejsou praskliny nebo jiná poškození.
- V případě poškození výrobek dále nepoužívejte.
- Pokud budete dodržovat výše uvedené instrukce, prokáže Vám kompresor spolehlivé služby.

LIKVIDACE A ZÁRUKA

- Obal uložte na určené místo k ukládání odpadu.
- Elektrické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Předejte je na místo k tomu určené (např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr apod.).
- Dovozce PHT a.s. prohlašuje, že je v rejstříku společností plnících povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstraňování elektrozařízení a elektroodpadu REMA.
- Při uplatňování záruční opravy je nutné se řídit záručními podmínkami. Bez jejich dodržení nebude nárok na záruční opravu uznán. Podrobné záruční podmínky naleznete na webových stránkách dovozce nebo v přiloženém záručním listu.
- V případě dotazů nebo reklamací kontaktujte dovozce PHT a.s. (kontaktní informace naleznete na webový ch stránkách nebo na obalu produktu).

SK - NÁVOD NA POUŽITIE – AUTOKOMPRESOR 12V- 72W (130075)

Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto produktom. Dodržujte pokyny na použitie a dávajte pozor na obmedzenia a možné riziká súvisiace s používaním tohto výrobku.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie:	12 V / 10 A
Napájací konektor:	Univerzálny – autozapaľovač
Dĺžka napájacieho kábla:	3 m
Dĺžka tlakovej hadice:	45 cm
Počet adaptérov:	2 + 1 (pre nafukovanie lôpt)
Maximálny tlak:	20 bar
Rozsah tlakomeru:	0–21 bar

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Kompresor nenechajte bežať v kuse dlhšie ako 10 minút.
- Po 10 minútach prevádzky ho nechajte 30 minút vychladnúť.
- Kompresor nie je vhodný na nafukovanie pneumatík nákladných vozidiel (traktorov).
- Priebeh nafukovania pneumatík nenechávajte bez dozoru.
- Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.

POSTUP NAFUKOVANIA PNEUMATÍK

Pre optimálny výkon, bezpečnosť a dlhšiu životnosť pneumatík dodržujte nasledujúci postup:

1. Pred zahájením nafukovania vždy skontrolujte odporúčaný tlak v pneumatikách vášho vozidla. Túto informáciu obvykle nájdete na štítku vo dverách vodiča, na viečku palivovej nádrže alebo v užívateľskej príručke vozidla.
2. Pristavte vozidlo tak, aby bol ventil nafukovaného kolesa dole.
3. Nasaďte gumovú hadičku s rýchlouzáverom na ventil kolesa a zatlačte rýchlouzáver dole tak, aby bol pevne spojený s ventilom kolesa.
4. Ak je pneumatika úplne prázdna, nadvihnite vozidlo zdvihákom, aby na prázdnu pneumatiku nepôsobil žiadny tlak.
5. Pre zapojenie kompresora k elektrickému prúdu zasuňte zástrčku do zapaľovača cigariet. Teraz môžete začať s nafukovaním.
6. Počas nafukovania neustále kontrolujte tlak, aby nedošlo k pretlaku. Pamätajte, že čím je vyšší tlak v nafukovanom predmete, tým menší je prúd vzduchu, pretože v nafukovanom predmete vzniká protitlak.
7. Zaistite, aby neboli prekročené udané hodnoty tlaku. Vždy dodržujte hodnoty tlaku udané výrobcom, aby nedošlo k žiadnym škodám v dôsledku príliš vysokého tlaku.

NAFUKOVANIE HRAČIEK A LOPTÍ

- Na nafukovanie lôpt, vzduchových matracov alebo iných nafukovacích výrobkov použite priložený adaptér.
- Pri každom nafukovaní postupujte s maximálnou starostlivosťou a informujte sa maximálnom tlaku daného výrobku.
- Pamätajte, že menšie výrobky sa môžu veľmi rýchlo nafúknuť, a preto by ste mali na ich nafukovanie stále dohliadať.
- Dodržiavaním vyššie uvedených inštrukcií zaistíte spoľahlivú prevádzku kompresora.

NAFUKOVANIE HRAČIEK A LOPTÍ

- Na nafukovanie lôpt, vzduchových matracov alebo iných nafukovacích výrobkov použite priložený adaptér. Pri každom nafukovaní postupujte s maximálnou starostlivosťou a informujte sa o maximálnom tlaku daného výrobku.
- Pamätajte, že menšie výrobky sa môžu veľmi rýchlo nafúknuť, a preto by ste mali na ich nafukovanie stále dohliadať.

KONTROLA A ÚDRŽBA

- Pravidelne kontrolujte stav kompresora, či na ňom nie sú praskliny alebo iné poškodenia.
- V prípade poškodenia výrobok ďalej nepoužívajte.
- Pokiaľ budete dodržiavať vyššie uvedené inštrukcie, preukáže Vám kompresor spoľahlivé služby.

LIKVIDÁCIA A ZÁRUKA

- Obal uložte na určené miesto na ukladanie odpadu.
- Elektrické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Predajte ich na miesto na to určené (napr. zber druhotných surovín, zberný dvor apod.).
- Dovozca PHT a.s vyhlasuje, že je v registri spoločností plniacich povinnosť spätného odberu, oddeleného zberu, spracovania, využitia a odstraňovania elektrozariadení a elektroodpadu REMA.
- Pri uplatňovaní záručnej opravy je nutné sa riadiť záručnými podmienkami. Bez ich dodržania nebude nárok na záručnú opravu uznaný. Podrobné záručné podmienky nájdete na webových stránkach dovozcu alebo v priloženom záručnom liste.
- V prípade otázok alebo reklamácií kontaktujte dovozcu PHT a.s (kontaktné informácie nájdete na webových stránkach alebo na obale produktu).

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!
Aktuální návod je ke stažení na www.pht.cz

Záruční i mimo záruční opravy a servis tohoto výrobku provádí dovozce:
PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisního střediska pro zasílání reklamací a záručních i mimo záručních oprav:
PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Původní návod k použití

POZNÁMKY A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!
Aktuálny návod je na stiahnutie na www.pht.cz

Záručné aj mimo záručné opravy a servis tohto výrobku vykonáva dovozca:
PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisného strediska pre zasielanie reklamácií a záručných aj mimo záručných opráv:
PHT a.s., Priemyslová 217, 391 37 Chotoviny, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Pôvodný návod na použitie