



Přípravek na kolíkování 060002

• Přípravek je vyroben z tvrdého plastu a vrtací otvory jsou opatřeny kalenými kovovými pouzdry zalisovanými do plastového těla. Přípravek umožňuje spojování dílců kolíky o průměru 6 mm, 8 mm a 10 mm. K tomuto účelu slouží tři otvory, každý o jiném průměru.

• Přípravkem můžete spojit dřevotřískové a laminované desky, prkna, spárovky

a materiál na bázi dřeva o tloušťce od 10 mm do 30 mm. Pro kolíkování s přípravkem budete potřebovat spojovací kolíky, ostrou tužku, úhelník a vrták s hloubkovým dorazem pro nastavení vrtané hloubky.

• Změřte si celkovou délku kolíku a rozvrhněte, jakou hloubku budete vrtat do hrany desky a jakou do plochy desky.

• Přípravek vložte na dílec, zasuňte vrták do pouzdra, dokud se vrták neopře o dílec. Hloubka vrtání se rovná vzdálenosti hloubkového dorazu od přípravku. Vzdálenost nastavíte posunutím kroužku po vrtáku a zafixujete pomocí jisticího červíku. Dbejte na řádné dotažení hloubkového dorazu, aby nedošlo k jeho posunutí a tím i změně hloubky při vrtání.

• Vsaďte vrták do kaleného pouzdra a vyvrtejte otvor pro kolík. Takto postupujte při vrtání dalších otvorů pro kolíky.



Prípravok na kolíkovanie 060002

• Prípravok je vyrobený z tvrdého plastu a vrtacie otvory sú opatrené kalenými kovovými puzdrami zalisovanými do plastového tela. Prípravok umožňuje spájanie dielcov kolíky s priemerom 6 mm, 8 mm a 10 mm. K tomuto účelu slúžia tri otvory, každý o inom priemerom.

• Prípravkom môžete spájať drevotrieskové a laminované dosky, dosky, škárovky a materiál na báze dreva s hrúbkou od 10 mm do 30 mm. Pre kolíkovanie s prípravkom budete potrebovať spojovacie kolíky, ostrú ceruzku, uholník a vrták s hĺbkovým dorazom pre nastavenie vrtanej hĺbky.

• Zmerajte si celkovú dĺžku kolíka a rozvrhnite, akú hĺbku budete vrtáť do hrany dosky a akú do plochy dosky.

• Prípravok vložte na dielec, zasuňte vrták do puzdra, kým sa vrták neopraviteľne o dielec. Hĺbka vrtania sa rovná vzdialenosti hĺbkového dorazu od prípravku. Vzdialenosť nastavíte posunutím krúžku po vrtáka a zafixujete pomocou istiaceho červíka. Dbajte na riadne dotiahnutie hĺbkového dorazu, aby nedošlo k jeho posunutiu a tým aj zmene hĺbky pri vrtaní.

• Vsaďte vrták do kaleného puzdra a vyvrtať otvor pre kolík. Takto postupujte pri vrtaní ďalších otvorov pre kolíky.

