



020043 ODSÁVACIE KRYT S KEFOVÝM VENCOM



NÁVOD NA POUŽITIE

Odsávací kryt s kefovým vencom slúži k beprašnému brúsenie dreva, plastov, farieb, lakov, apod. Používajte spolu s brúsnym kotúčom, brúsnym tanierom či črepnikovými brúsnym kefou. Odsávací kryt nie je vhodný pre brúsenie kovov

1. Pokiaľ má brúska malú hriadeľ, použite objímku, aby kryt tesne zapadol.



2. Pritlačte kryt na brúsku. (ak používate kotúč so závitom, preskočte na obr. č.8)



3. Ak má brúska malé rameno, použite podložku.



4. Naskrutkujte nadstavec na hriadeľ brúsky.



5. Ak je to nutné pridajte väčšiu podložku/y.



6. Umiestnite brúsný kotúč na adaptér.



7. Naskrutkujte maticu.



8. Uťahnite svorku tak, aby kryt pevne držal na brúske. Uistite sa, že sa brúsny kotúč nedotýka krytu.



9. Pripojte hadicový adaptér. Teraz je kryt pripravený na priporenie k vysávaču.



Aktuálny návod je na stiahnutie na www.pht.cz

POZNÁMKA A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!

Záručné aj mimozáručné odborné opravy a servis tohto výrobku vykonáva dovozca:

PHT a. s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8
Česká republika, www.pht.cz



Preklad pôvodného návodu na použitie