

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

Pískovací pistole PS4

Popis výrobku

Pískovací pistole je pneumatický nástroj, který se používá k tryskání povrchů proudem stlačeného vzduchu a abrazivního materiálu (např. písku, korundu, strusky).

Technické parametry

- Spotřeba vzduchu: 250 - 300 l/min
- Pracovní tlak: 6 - 8 bar
- Maximální tlak: 12 bar
- Objem nádržky: 1000 ml
- Tryska: 6,3 mm
- Doporučená velikost zrna: 0,6 - 0,8 mm

Bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Zajistěte, že všechny spoje a přípojky jsou pevně utažené a těsné.
- Nikdy nemiřte pistolí na osoby.
- Používejte ochranné pomůcky: respirátor, ochranu obličeje atd.
- Pracujte pouze v dobře větraných prostorech, mimo dosah topení nebo jiných zdrojů tepla.
- Zakázán přístup dětí na pracoviště!

Použití pistole

- Naplnění zásobníku: Nasypte zvolený abrazivní materiál (např. křemičitý písek) do zásobníku pistole.
Doporučujeme plnit zásobník maximálně do 90 % jeho objemu.
- Abrazivo: Jako tryskací materiál používejte běžný suchý křemičitý písek nebo jiné doporučené abrazivum vhodné pro daný povrch (např. korund).
Ujistěte se, že je abrazivo suché a čisté, aby nedošlo k ucpaní trysky.
- Montáž zásobníku: Nasaďte zásobník materiálu na hlavu pistole. Otočte jím o čtvrt otáčky až na doraz, dokud pevně nezapadne.
- Tlak vzduchu: Nesmí překročit 12 bar – ideální je 6 - 8 bar.
- Kontrola trysky: Před prací se ujistěte, že tryska není ucpaná.

Čištění a údržba

- Nepoužívejte leptavá rozpouštědla ani drátěné kartáče.
- Průchody čistěte pomocí jehly nebo rozpouštědla.
- Pro důkladné vyčištění nalijte rozpouštědlo do nádoby a stříkejte jej jako běžnou barvu.
- Nikdy nenechávejte barvu nebo lak v nádobce mezi jednotlivými použitími, mohlo by dojít k poškození pistole.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silikon.

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!
Aktuální návod je ke stažení na www.pht.cz



Záruční i mimo záruční opravy
a servis tohoto výrobku provádí dovozce:
PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisního střediska pro zasílání reklamací
a záručních i mimo záručních oprav:
PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Původní návod k použití

SK – NÁVOD NA POUŽITIE

Pieskovacia pištoľ PS4

Popis výrobku

Pieskovacia pištoľ je pneumatický nástroj, ktorý sa používa na tryskanie povrchov prúdom stlačeného vzduchu a abrazívneho materiálu (napr. piesku, korundu, trosky).

Technické parametre

- Spotreba vzduchu: 250 - 300 l/min
- Pracovný tlak: 6 - 8 bar
- Maximálny tlak: 12 bar
- Objem nádržky: 1000 ml
- Tryska: 6,3 mm
- Odporúčaná veľkosť zrna: 0,6 - 0,8 mm

Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod.
- Zaisťte, že všetky spoje a prípojky sú pevne utiahnuté a tesné.
- Nikdy nemierte pištoľ na osoby.
- Používajte ochranné pomôcky: respirátor, ochranu tváre atď.
- Pracujte iba v dobre vetraných priestoroch, mimo dosahu kúrenia alebo iných zdrojov tepla.
- Zakázaný prístup detí na pracovisko!

Použitie pištole

- Naplnenie zásobníka: Nasypte zvolený abrazívny materiál (napr. křemičitý piesok) do zásobníka pištole.
Odporúčame plniť zásobník maximálne do 90% jeho objemu.
- Abrazivo: Ako tryskací materiál používajte bežný suchý křemičitý piesok alebo iné odporúčané abrazívum vhodné pre daný povrch (napr. korund).
Uistite sa, že je abrazivo suché a čisté, aby nedošlo k upchatiu trysky.
- Montáž zásobníka: Nasaďte zásobník materiálu na hlavu pištole. Otočte ním o štvrt otáčky až na doraz, kým pevne nezapadne.
- Tlak vzduchu: Nesmie prekročiť 12 bar – ideálny je 6 – 8 bar.
- Kontrola trysky: Pred prácou sa uistite, že tryska nie je upchatá.

Čistenie a údržba

- Nepoužívajte leptavé rozpúšťadlá ani drôtené kefy.
- Priechody čistite pomocou ihly alebo rozpúšťadla.
- Na dôkladné vyčistenie nalejte rozpúšťadlo do nádoby a striekajte ho ako bežnú farbu.
- Nikdy nenechávajte farbu alebo lak v nádobke medzi jednotlivými použitiami, mohlo by dôjsť k poškodeniu pištole.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce silikon.

POZNÁMKY A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!
Aktuálny návod je na stiahnutie na www.pht.cz



Záručné aj mimo záručné opravy
a servis tohto výrobku vykonáva dovozca:
PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisného strediska pre zasielanie reklamácií
a záručných aj mimo záručných opráv:
PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Preklad pôvodného návodu na použitie