

HR – Upute za uporabu – stakla za varenje

Imajte na umu: Ove zamjenske leće za zavarivanje namijenjene su za upotrebu u zavarivačkim kacigama. Štiti oči od mehaničkih i fizičkih pojava. Prozirno staklo za zavarivanje služi kao zamjenjivi vanjski vizir, dimenzija 110x90x3 mm. 100x100x3 mm za zavarivačke maske, sprječavanje oštećenja tamnih zavarivačkih leća ili samozatamnjujućih uložaka u zavarivačkim maskama. Ovaj vizir ne pruža zaštitu od zračenja koje nastaje tijekom zavarivanja.

Zatamnjena stakla za zavarivanje dimenzija 110x90x3 mm. 100x100x3 mm za kacigu za zavarivanje, služi kao zaštita očiju od zračenja koje nastaje tijekom zavarivanja. Razina zaštite od zračenja zavarivanja ovisi o korištenom filtru/razini zatamnjenja.

Radi vlastite sigurnosti, pažljivo pročitajte ovaj priručnik s uputama prije uporabe leća.

Tvrđenje: Naočale za zavarivanje u skladu su sa zahtjevima Europske direktive 2016/425

Skladištenje: preporučamo čuvanje naočala u čistoj i suhoj PE vrećici ili kutiji kako biste spriječili oštećenje i prolijevanje tekućine ili prašine. Zaštititi od mehaničkih oštećenja. Čuvati maksimalno 5 godina u tamnom i suhom okruženju, na sobnoj temperaturi. Naočale transportirajte u zatvorenoj, dovoljno čvrstoj ambalaži.

Upotreba: Prozirne naočale za zavarivanje štite od letećih krhotina koje nastaju tijekom zavarivanja. Štiti od mehaničkog grebanja tamnog stakla za zavarivanje ili uložaka s automatskim zatamnjenjem u kacigama za zavarivanje.

Zatamnjena stakla za zavarivanje štite od zračenja koje nastaje tijekom zavarivanja.

Zamijenite staklo odmah kada više ne pruža ugodan pogled tijekom zavarivanja ili kada je staklo na neki drugi način oštećeno.

Čišćenje i održavanje: Ako su zaprljana, preporučamo da stakla za zavarivanje obrišete flanelskom krpom, a ako su jače zaprljana, pošpricajte sprej za čišćenje bez silikona na flanelsku krpu.

Opseg uporabe: Leće su na rubu označene nizom brojeva i simbola za identifikaciju proizvođača, opsega uporabe, zaštitnih mogućnosti i funkcionalnih karakteristika.

Označavanje:

EN 169 – 8,9,10,11,12,13,14 1 XTW-CE

EN 166 – broj standarda s kojim je proizvod usklađen

CSS – identifikacija proizvođača

I – optička klasa

B – povećana čvrstoća – 120 m/s

CE – CE certifikat

Upute za zamjenu/sastavljanje: Prilikom rukovanja ne dirajte površinu stakla niti na nju stavljajte druge predmete. Prilikom umetanja naočala u kacigu potrebno ih je držati samo za rubove!!!!

Rok trajanja: Redovito provjeravajte ima li oštećenja. Ako dođe do bilo kakvih promjena u svojstvima stakla, odmah ga zamijenite.

Upozorenje: Nemojte ni na koji način modificirati niti mijenjati stakla za zavarivanje. Izgrebane ili oštećene leće smanjuju vid i uvelike smanjuju zaštitu i upotrebljivost te ih treba odmah zamijeniti. Pobrinite se da uvijek koristite odgovarajuću zaštitnu opremu za svoje radno okruženje, ako ste u nedoumici, uvijek konzultirajte odgovarajući europski standard.

Zbrinjavanje: Neupotreblijive ili oštećene proizvode zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

NAPOMENE I DODATNE INFORMACIJE

Zadržavamo tehničke promjene i tiskarske pogreške!

Aktualni priručnik dostupan je za preuzimanje na www.pht.cz



Jamstveni i izvanjamstveni popravak
i servis ovog proizvoda obavlja uvoznik:

PHT as, Na stráži 1410/11, 180 00 Prag 8, Češka Republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisnog centra za slanje reklamacija
i popravke u jamstvenom i izvan jamstvenom roku:
PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny, Češka Republika
reklamacie@pht.cz, servis@pht.cz

Prijevod originalnih uputa za uporabu