

TUSON[®]



**(CZ) POLYFÚZNÍ SVÁŘEČKA PLASTŮ
POLY01**

NÁVOD K POUŽITÍ

Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s provozem zařízení.

str. 2—3

**(SK) POLYFÚZNA ZVÁRAČKA PLASTOV
NÁVOD NA POUŽITIE**

str. 4—5



1. ZPŮSOB POUŽITÍ

Tento výrobek je určen k ohřívání speciálně tvarovaných nástavců s jejichž pomocí lze vzájemně spojovat termoplastické materiály shodného typu. Výrobek je vhodný pro spojování plastových potrubí průměrů 20–63 mm pro instalatérské rozvody vody.

2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | |
|---------------------|--|
| Příkon | 750/1500 W |
| Teplotní rozsah | 0 – 300 °C |
| Balení | Plechový kufr |
| Elektrické zařazení | Třída bezpečnosti I/B ČSN 331 600 |
| Výrobce/dovozce | PHT a. s. (www.magg.cz) |

3. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

⚠️ UPOZORNĚNÍ! ⚠️ Všechny pokyny si důkladně prostudujte. Pokud byste se pokyny, jež jsou uvedeny níže, neřídili, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, popřípadě k vážnému úrazu. Výraz „nářadí“ v těchto pokynech značí jakékoli elektrické nářadí (nářadí s přívodním kabelem), ať už je napájené ze sítě nebo z baterie (nářadí bez přívodního kabelu).

3.1 PRACOVNÍ PROSTOR

- V pracovním prostoru udržujte pořádek a zajistěte si v něm dobré osvětlení. V nepořádku a přítmí dochází snadno k nehodám a úrazům.
- S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušném prostředí, jaké představují hořlavé kapaliny a plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří, a proto se mohou výpary nebo prach vznítit.
- Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a okolostojící osoby v dostatečné vzdálenosti. Pokud by vás někdo rozptyloval snadno nad nářadím ztratíte kontrolu.

3.2 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Síťová zástrčka musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku nijak neupravujte. U zemněného nářadí nepoužívejte žádné upravované zástrčky. Pouze s neupravovanou zástrčkou a odpovídající zásuvkou může být nebezpečí úrazu elektrickým proudem minimální.
- Dbejte, abyste se nedotýkali zemněných povrchů jako jsou kovové potrubí, radiátory, sporáky nebo chladničky. Když máte tělo uzemněné nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkosti. Vnikne-li do nářadí voda nebezpečí úrazu elektrickým proudem se zvyšuje.
- S přívodní šňůrou zacházejte šetrně a používejte je pouze k jejímu účelu. Nikdy za ni nářadí nenoste ani nevlečte a nevytahujte za ni zástrčku ze zásuvky. Uchovávejte je mimo dosah horka a mimo kontakt s oleji, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozená nebo zapletená šňůra zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Při práci venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Nářadí používejte pouze ve spojení s proudovým chráničem.

3.3 OSOBNÍ BEZPEČNOST

- Udržujte stálé pozornost, soustřeďte se na to co děláte a při práci s elektrickým nářadím se říďte zdravým rozumem.
- Používejte bezpečnostní pomůcky.
- Dbejte na to abyste elektrické nářadí nemohli mimo vlně uvést do chodu. Než nářadí zapojíte do sítě, přesvědčte se, že je vypínač ve vypnuté poloze.
- Nenechávejte nikoho obsluhovat zařízení bez předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby zařízení obsluhovaly děti, duševně nezpůsobilé osoby, osoby pod vlivem drog, léků, alkoholu či nadmíru unavené osoby a ani vy sami tak nečiněte.

3.4 PRÁCE S ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM A PÉČE O NĚ

- Na elektrické nářadí netlačte.
- Po skončení práce nebo při výměně nástavců se musí zařízení odpojit od zdroje el. proudu a nechat vychladnout.
- Chraňte nástroj před pádem či nárazem.
- Jestliže vypínač nářadí nezapíná či nevypíná, nářadí ne-používejte.
- Než začnete elektrické nářadí jakkoliv seřizovat, vyměňovat příslušenství nebo ukládat, odpojte jeho zástrčku ze sítě.
- Pokud s elektrickým nářadím nepracujete, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Věnujte elektrickému nářadí potřebnou údržbu. Kontrolujte, zda je na nářadí všechno správně seřízeno a utaženo, pohyblivé části nedřou, žádná část není zlomena nebo nářadí není ani jinak ve stavu, který by mohl narušit jeho správný chod. Pokud je elektrické nářadí poškozeno, je třeba dát je před použitím opravit.
- Nenechávejte elektrické nástroje bez dozoru, pokud jsou zapnuté. Před opuštěním nástroj vždy vypněte a počkejte, dokud úplně nezastaví či nevychladne. K chladnutí přístroje používejte patřičného stojánku.
- Pokud byl poškozen napájecí kabel je nutno jej vyměnit. Napájecí kabel smí vyměnit pouze kvalifikované osoby dle vyhlášky 50/78 Sb.

4. SERVIS

- Využijte kvalifikovaného experta, který k opravě vašeho elektrického nástroje používá originální náhradní díly. Tím zajistíte správnou funkci elektrického nástroje.

⚠️ POZOR! ⚠️ Použití příslušenství nebo jiného nářadí než je doporučeno v tomto návodu může vést ke zvýšenému riziku zranění. Používejte pouze originální náhradní díly dodané od výrobce/dovozce.

5. OBSLUHA A PROVOZ

- K uvedení svářečky do provozu je nutná předpisově instalovaná zásuvka 230 V opatřená ochranným kolíkem a pojistkou nebo jističem.
- Svářečka se uvádí do činnosti zapojením přívodního kabelu do zásuvky. Po zapnutí svářečky značí zelený indikátor zahřívání svářečky a červený indikátor ukazuje, že se svářečka přestala nahřívat a můžete pracovat.
- Svářečka má 2 výkonnostní pracovní stupně: 750/1500 W, tyto můžete regulovat dle vypínačů na držáku svářečky. Při sepnutí prvního vypínače se nastaví výkon 750 W, při sepnutí obou 1500 W.

- Ke svařování slouží speciální natavovací nástavce. Tyto nástavce správně zvolené velikosti se připevní na pracovní plochu svářečky (nasazují po odpojení svářečky od zdroje el. proudu a po jejím vychladnutí a bez použití násilí). Pokud nástavec nelze nasadit, očistěte pracovní plochu smirkovým papírem.
- Po ukončení práce je nezbytně nutné nechat přístroj vychladnout na nehořlavé podložce!

5.1 PRACOVNÍ POSTUP PŘI PRÁCI S POLYFÚZNÍ

SVÁŘEKOU

Tento pracovní postup obsahuje popis principu polyfúzního svařování. Nenahrazuje však platné předpisy ani odborné proškolení pracovníků.

- Polyfúzní svařování spočívá v natavení vnějšího povrchu konce plastové trubky a vnitřního povrchu hrdla tvarovky. Obě části se po natavení vzájemně do sebe nasunou. Tím vznikne dokonalý nerozebíratelný spoj.
- Není přípustné spojovat materiály různých typů.
- Před provedením sváru je vhodné upravit konec trubky seříznutím vnitřní hrany. Zároveň je nutné natavované části očistit od mechanických nečistot.
- K natavení povrchů plastové trubky a tvarovky se používá el. přístroj osazený natavovacím nástavcem příslušné dimenze. Po ohřátí nástavce na požadovanou teplotu se do jeho otvoru nasune konec trubky a zároveň s ní na trn hrdlo tvarovky. Plochy se natavují za mírného pootáčení trubky a tvarovky na natavovacím nástavci v rozmezí cca 15 °.
- Po dostatečném natavení styčných ploch se trubka a tvarovka současně sejme z nástavce a spojí vzájemným zasnutím. Doba od sejmutí natavených částí do jejich spojení nesmí přesáhnout 3 sekundy. Na oba díly se po dobu 10 sekund vyvíjí mírný osový tlak. Za tu dobu dojde k časnému zchladnutí sváru a s takto provedeným svařencem je možné manipulovat. K trvalému mechanickému namáhání trubky však může dojít za po uplynutí 2 hodin.

6. OBSAH BALENÍ

- Speciální svařovací nástavce: 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Plechový kufřík
- Imbus klíč
- Metr a libela
- Nůžky na plastové trubky (Samostatně lze objednat pod obj. č. POLYKL)
- Stojánek

7. LIKVIDACE VÝROBKU A OBALU

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého výrobku, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. sběr druhotních surovin, sběrný dvůr apod.)

- Nelikvidujte odhozením do komunálního odpadu.
- Obal uložte na místním orgánem určené místo k ukládání odpadu.

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v opravě). Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s přiloženým návodem k použití. Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních střediscích (viz OPRAVY A SERVIS) za předpokladu, že se jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku.

Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení prodejního dokladu, jenž musí být opatřen adresou a razitkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.


Nároky na záruku zanikají:

- Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době.
- Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.

Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k použití.

Dovozce prohlašuje, že je v rejstříku společností plníc povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstraňování elektrozařízení a elektroodpadu REMA.

Poznámka: Technické změny jakož i chyby tisku jsou vyhrazeny.



RoHS

Odborné opravy a servis zajišťuje:
PHT a. s., Hany Kvapilové 5, 370 10 České Budějovice
Vyrobeno pro PHT a. s. • www.magg.cz

Vyrobeno pro PHT a. s.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce: PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Označení a název výrobku: POLY01, polyfúzní svářečka (CF20-63)

Výrobek je ve shodě s uvedenými směrnicemi a nařízeními Evropské unie:

2006/42/EC

2000/14/EC

2014/35/EU

2011/65/EU

2014/30/EU

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN 55014-1:2017 + A1

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013 + A1

EN 60335-2-45:2002 + A1 + A2

EN 62233:2008

EN 60335-1:2012 + A1 + A2 + A11 + A13 + A14

Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s:

TÜV AUSTRIA CERT GmbH, Austria na základě certifikátu číslo TA385213726 a TA385213727.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo zařízení opatřeno označením CE: 21

Toto prohlášení o shodě je podloženo osvědčeními, která potvrzují, že výrobek splňuje zákonné požadavky uložené platnými právními normami, popřípadě převzatými národními normami a předpisy týkající se oblasti bezpečnosti práce.

V případě jakékoliv námi neodsouhlasené změny výrobku pozbývá toto prohlášení platnosti.

Datum a místo vydání: V Českých Budějovicích dne 19.07.2021

Ing. Roman Prokop
Předseda představenstva



1. SPÔSOB POUŽITIA

Tento výrobok je určený na ohrevanie špeciálne tvarovaných nástavcov, pomocou ktorých je možné vzájomne spájať termoplastické materiály zhodného typu. Výrobok je vhodný pre spájanie plastových potrubí s priemerom od 20–63 mm pre inštalatérské rozvody vody.

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|-----------------------|--|
| Príkon | 750/1500 W |
| Teplotný rozsah | 0 – 300 °C |
| Balenie | Plechový kufor |
| Elektrické zariadenie | Trieda bezpečnosti I/B ČSN 331 600 |
| Výrobca/dovozca | PHT a. s. (www.magg.cz) |

3. BEZPEČNOSŤ PRÁCE

⚠️ UPOZORNENIE! ⚠️ Všetky pokyny si dôkladne preštudujte. Pokiaľ sa nebudete riadiť nižšie uvedenými pokynmi, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, prípadne k vážemu úrazu. Výraz „náradie“ v týchto pokynoch značí akékoľvek elektrické náradie (náradie s prívodným kábelom), či už je napájané zo siete, alebo z batérie(náradie bez prívodného kabla).

3.1 PRACOVNÝ PRIESTOR

- V pracovnom priestore udržujte poriadok a zaistite si v ňom dobré osvetlenie. V neporiadku a prítmí ľahko dochádza k nehodám a úrazom.
- S elektrickým náradím nepracujte vo výbušnom prostredí, ktoré predstavujú horľavé kvapaliny a plyny, alebo prach. Elektrické náradie iskrí a preto sa môžu výpari, alebo prach vznieť.
- Pri práci s elektrickým náradím zabezpečte aby deti a okolostojace osoby boli v dostatočnej vzdialenosťi. Pokiaľ by vás niekto rozptyľoval, ľahko stratíte nad náradím kontrolu.

3.2 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Sieťová zástrčka musí zodpovedať zásuvke. Nikdy zástrčku nijako neupravujte. U zemneného náradia ne používajte žiadne upravované zástrčky. Iba s neupravovanou zástrčkou a odpovedajúcou zásuvkou môže byť nebezpečie úrazu elektrickým prúdom minimálne.
- Dbajte, aby ste sa nedotýkali zemnených povrchov ako sú kovové potrubia, radiátory, sporáky, alebo chladničky. Keď máte telo uzemnené, nebezpečie úrazu elektrickým prúdom je väčšie.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu, alebo vlhkosti. Ak vnikne do náradia voda, nebezpečie úrazu elektrickým prúdom sa zvyšuje.
- S prívodnou šnúrou ohľaduplne manipulujte a používajte ju iba na jej účel. Nikdy za ňu náradie nenoste ani nevlečte a nevyťahujte za ňu zástrčku ze zásuvky. Uchovávajte ju mimo dosahu tepla a zabráňte jej kontaktu s olejmi, ostrými hranami a pohyblivými dielmi. Poškodená, alebo zapletená šnúra zvyšuje nebezpečie úrazu elektrickým prúdom.
- Pri práci vonku (exteriéri) používajte predĺžovací kábel vhodný pre vonkajšie použitie. Náradie používajte iba v spojení s prúdovým chráničom.

3.3 OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- Udržujte stále pozornosť, sústredte sa na to čo robíte a pri práci s elektrickým náradím sa riadte zdravým rozumom.
- Dbajte na to, aby ste elektrické náradie nemohli mimoľne uviesť do chodu. Predtým, než náradie zapojíte do siete, presvedčte sa, že je vypínač vo vypnutej polohe.
- Nenechávajte nikoho obsluhovať zariadenie bez predchádzajúceho poučenia. Zabráňte aj tomu, aby zariadenie obsluhovali deti, duševne nespôsobilé osoby, osoby pod vplyvom drog, liekov, alkoholu či nadmieru unavené osoby a ani vy sami tak nekonajte.

3.4 PRÁCA S ELEKTRICKÝM NÁRADÍM A STAROSTLIVOSŤ O NÁRADIE

- Na elektrické náradie netlačte.
- Po skončení práce, alebo pri výmene nástavcov sa musí zariadenie odpojiť od zdroja el. prúdu a nechať vychladnúť.
- Chráňte nástroj pred pádom, alebo nárazom.
- V prípade, ak vypínač náradia nezapína alebo nevypína, náradie nepoužívajte.
- Predtým, než začnete elektrické náradie akokoľvek zriaďovať, vymieňať na ňom príslušenstvo, alebo ukladať, odpojte jeho zástrčku z elektr. siete.
- Pokiaľ s elektrickým náradím nepracujete, uchovávajte náradie mimo dosah detí.
- Venujte elektrickému náradiu potrebnú údržbu. Kontrolujte, či je na náradí všetko správne zriadené a utiahnuté, pohyblivé časti nezadierajú, žiadna časť nie je zlomená, alebo náradie sa nenachádza v stave, ktorý by mohol narušiť jeho správný chod. Pokiaľ je elektrické náradie poškodené, je potrebné dať takéto náradie pred použitím opraviť.
- Nenechávajte elektrické nástroje bez dozoru pokiaľ sú zapnuté. Pred odchodom nástroj vždy vypnite a počkajte, pokiaľ sa úplne nezastaví a nevychladne. Na chladnutie prístroja používajte patričný stojan.
- Pokiaľ bol poškodený napájací kábel je potrebné vykonať jeho výmenu. Napájací kábel môže vymeniť iba kvalifikovaná osoba podľa vyhlášky 50/78 Sb.

4. SERVIS

- Využite kvalifikovaného experta, ktorý na opravu vášho elektrického nástroja používa originálne náhradné diely. Tým zaistíte správnu a bezporuchovú prevádzku elektrického nástroje.

⚠️ POZOR! ⚠️ Použitie iného príslušenstva, alebo náradia, ako je odporúčané v tomto návode môže viest k zvýšenému riziku zranenia. Používajte len originálne náhradné diely dodané od výrobcu/dovozcu.

5. OBSLUHA A PREVÁDZKA

- Na uvedenie zváračky do prevádzky je potrebná predpisovo inštalovaná zásuvka 230 V opatrená ochranným kolíkom a pojistkou, alebo ističom.
- Zváračka sa uvádzia do činnosti zapojením prívodného kabelu do zásuvky. Po zapnutí zváračky značí zelený indikátor zahrievanie zváračky a červený indikátor ukazuje, že sa zváračka prestala nahrievať a môžete pracovať.

- Zváračka má 2 výkonnostné pracovné stupne: 750/1500 W, tieto môžete regulať podľa vypínačov na držiaku zváračky. Pri zopnutí prvého vypínača sa nastaví výkon 750 W, pri zopnutí obidvoch 1500 W.
- Na zváranie slúžia špeciálne natavovacie nástavce. Nástavce zvolenej veľkosti sa pripievajú na pracovnú plochu zváračky. Nástavce sa nasadzujú po odpojení zváračky od zdroja el. prúdu a po jej vychladnutí a bez použitia násilia. Pokiaľ nástavec nie je možné nasadiť, očistite pracovnú plochu s brúsnym papierom.
- Po ukončení práce je vždy potrebné nechať prístroj vychladnúť na nehorľavej podložke!

5.1 PRACOVNÝ POSTUP PRI PRÁCI S POLYFÚZNOU ZVÁRAČKOU

Tento pracovný postup obsahuje popis princípu polyfúzneho zvárania. Nenahradzuje však platné predpisy, ani odborné zaškolenia pracovníkov.

- Polyfúzne zváranie spočíva v natavení vonkajšieho povrchu konca plastovej rúrky a vnútorného povrchu hradia tvarovky.
- Obidve časti sa po natavení vzájomne do seba nasunú. Tým vznikne dokonalý nerozoberateľný spoj.
- Nie je prípustné spojovať materiály rôznych typov. Pred vykonaním zvaru je vhodné upraviť koniec rúrky zrezaním vnútornej hrany. Ďalej je potrebné natavované časti očistiť od mechanických nečistôt. K nataveniu povrchov plastovej rúrky a tvarovky sa používa el. prístroj osadený natavovacím nástavcom príslušnej dimenzie (rozmeru).
- Po ohriatí nástavca na požadovanú teplotu sa do jeho otvoru nasunie koniec rúrky a zároveň s ňou na trň hradio tvarovky. Plochy sa natavujú pri miernom pootáčaní rúrky a tvarovky na natavovacom nástavci v rozmedzí cca 15 °.
- Po dosťatočnom natavení dotykových plôch sa rúrka a tvarovka súčasne snímu z nástavca a spoja sa vzájomným zasunutím. Doba od sňatia natavených častí do ich spojenia nesmie presiahnuť 3 sekundy.
- Na obidva diely sa po dobu 10 sekúnd vyvíja mierny osový tlak. Za túto dobu príde k čiastočnému schladnutiu zvaru a s takto vykonaným zvarencom je možné už manipulovať.
- K trvalému mechanickému namáhaniu rúrky však môže prísť až po uplynutí 2 hodín.

6. OBSAH BALENIA

- Špeciálne zváracie nástavce: 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Plechový kufrík
- Imbus kľúč
- Meter a libela
- Nožnice na plastové rúrky (Samostatne je možné objednať pod obj. č. POLYKL)
- Stojánok

7. LIKVIDÁCIA OBALU A SPOTREBIČE

- Pokiaľ sa rozhodnete pre likvidáciu starého spotrebiča, či už preto, že ste si zakúpili nový alebo preto, že sa na strom vyskytla neopravitelná závada, odneste ho na miesto k tomu určené (napr. zber druhotných surovín, zberný dvor apod.).
- Obal uložte na obcou určené miesto na ukladanie odpadu.

8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predĺžuje sa o dobu, po ktorú je výrobok opravene).

- Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na obsluhu a údržbu.
- Ak sa vyskytne závada výrobku v záručnej dobe, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu v určených servisných strediskách za predpokladu, že sa jedná preukázateľne o výrobnú alebo materiálovú vadu výrobku.
- Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom predaja.


Nároky na záruku zanikajú:

- Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe.
- Pri neoborných zásahoch alebo opravách výrobku iným ako určeným servisným strediskom alebo v prípade, že bol výrobok užívateľom či inou osobou mechanicky či inak poškodený.

Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, závady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou nedbalosťou pri používaní, alebo ak vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neoborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámc príslušného návodu na obsluhu a údržbu. Na zmeny nižšie vymenované ako bežné opotrebenie sa nevzťahujú záručné podmienky, pretože ich nemožno považovať za vadu výrobku.

Dovozca prehlasuje, že je v registri spoločností plniacich povinnosť spätného odberu, oddeleného zberu, spracovania, využitia a odstránenia elektrozariadení a elektroodpadu REMA.

Poznámka: Technické zmény akož i chyby tisku jsou vyhrazeny.



RoHS

Odborné opravy a servis zajišťuje:

PHT a.s., Hany Kvapilové 5, 370 10 České Budějovice
Vyrobeno pro PHT a.s. • www.magg.cz

Vyrobeno pro PHT a.s.

ES PREHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca: PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Označenie a názov výrobku: POLY01, polyfúzna zváračka (CF20-63)

Výrobok je v zhode s uvedenými smernicami a nariadeniami Európskej únie:

2006/42/EC

2000/14/EC

2014/35/EU

2011/65/EU

2014/30/EU

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledujúce normy:

EN 55014-1:2017 + A1

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013 + A1

EN 60335-2-45:2002 + A1 + A2

EN 62233:2008

EN 60335-1:2012 + A1 + A2 + A11 + A13 + A14

Posúdenie zhody bolo vykonané v spolupráci s:

TÜV AUSTRIA CERT GmbH, Austria na základě certifikátu číslo TA385213726 a TA385213727.

Posledné dve čísllice roka, v ktorom elektrické zariadenie získalo označenie CE: 21

Toto vyhlásenie o zhode je podložené osvedčeniami, ktoré potvrdzujú, že výrobok spĺňa zákonné požiadavky uložené platnými právnymi normami, poprípade prevzatými národnými normami a predpisy týkajúce sa oblasti bezpečnosti práce.

V prípade akejkoľvek nami neodsúhlásenej zmeny výrobku stráca toto vyhlásenie platnosť

Dátum a miesto vydania: V Českých Budějovicích dna 19.07.2021

Ing. Roman Prokop
Predseda predstavenstva

