



SK Vykrúžovacia korunka MAGG nastaviteľná 050016

PRED POUŽITÍM

Vložte vrták do stredového otvoru a utiahnite.

Voľne zaskrutkujte tri pílové nože do vodiacich líšt. **NEUTAHUJTE!** K dispozícii sú 2 sady pílových nožov, každá sada má 3 pílové nože.

Jednu sadu je možné použiť pre otvory pre priemer 19 - 100 mm a druhú sadu pre priemer 45 - 130 mm.

⚠ POZOR ⚠ nepoužívajte poškodené pílové nože.

Nastavte priemer požadovaného otvoru otáčaním nastavovacieho ramena do požadovanej polohy a dotiahnite pílové nože.

Vykrúžovacia korunka pevne upnite do skľučovadla vŕtačky.

V prípade vŕtania do voľného obrobku, je potrebné tento obrobok zaistiť upnutím alebo priskrutkovaním k pevnej pracovnej doske.

Uistite sa, že oblasť za vŕtaným materiálom je voľná, žiadne drevené / kovové vzpery, vodovodné armatúry či elektrické káble.

POČAS POUŽITIA

Vykrúžovacia korunka sa smie používať iba pre sadrokartón, OSB a drevotrieskové dosky a drevo (s klincom) a to do hrúbky max. 30 mm.

Uistite sa, že pri vŕtaní používate druhú rukoväť na elektrickej vŕtačke.

Uistite sa, že sa vykrúžovacia korunka otáča v smere hodinových ručičiek a deaktivujte režim príklepového vŕtania.

Dodržiujte odporúčané otáčky (vyznačené na vrchnej časti vykrúžovacej korunky).

Používajte odporúčané ochranné pomôcky ako sú ochranné okuliare a protiprachovú masku.

Uistite sa, že v oblasti stropu, alebo mimo vášho dosahu máte bezpečnú podporu pri vŕtaní.

Nevráťajte, keď stojíte na rebríku / stoličke.

Nevráťajte do materiálu pod iným, ako pravým uhlom.

Vyvarujte sa prekrývaných otvorov.

V pravidelných intervaloch odstraňujte prach z vykrúžovacej korunky (napr. kefovaním, vyklepávaním alebo vyfukovaním), aby bolo zaručené dlhodobé nastavenie pílových nožov. Pokiaľ je nastavenie pílových nožov ťažké, použite olej v spreji (napr. WD-40).

Vykrúžovacia korunka sa nesmie používať, pokiaľ je poškodená ona, alebo jej súčasti (napr. pílové nože).

Aktuálny návod je na stiahnutie na www.pht.cz

Záručné aj mimozáručné odborné opravy a servis tohto výrobku vykonáva dovozca:

POZNÁMKA A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Technické zmeny a chyby tlačie sú vyhradené!

PHT a. s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8
Česká republika, www.pht.cz



Preklad pôvodného návodu na použitie