

profi
MAGO[®]



SK Koza skladacia staviteľná

120287

NÁVOD NA POUŽITIE




Pečlivo si prečítajte tento návod k obsluze a údržbě. Tento návod uschovejte pre ďalšie použitie!
Prípadnou aktualizáciou návodu nájdete na www.pht.cz

**Informácie o produkte:**

Táto koza skladacia staviteľná, je odolná, robustná a skladá sa zo 4 podperných nôh. Jeho teleskopické nohy umožňujú koze pracovať na akomkoľvek rovnom teréne. S rýchlo otváracím mechanizmom. Táto skladacia koza obsahuje dva háky na jednoduché opracovanie dreva.

1. ŠPECIFIKÁCIA



- 2 extra háčiky je možné použiť ako policu, alebo závesnú sadu náradia
- Pomocou dvoch hranolov (nie sú súčasťou balenia) sa môžu dve tieto kozy spojiť do pracovného stola
- Nosnosť každého páru kôz je 340 kilogramov.
- Výškovo nastaviteľné nohy
- Povrchová úprava galvanickým pokovovaním
- 6-úrovňové nastavenie výšky, každá úroveň mení výšku kozy o 3,5 cm
- Rozmery:**
- Zložená poloha: Š: 78 x H: 10,5 x V: 9,7
- Rozložená poloha: Š: 88,7 x H: 43 V: 72,6
- Váha: 4,2 kg

2. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Upozornenie: Pred použitím skontrolujte kozu, aby ste sa uistili, že sa nehúpe, neklže alebo sa nepohybuje.

- Pred použitím sa prosím uistite, že sú všetky súčasti zaistené
- Pred použitím sa prosím uistite, že sú všetky nohy a výstupy v uzamknutej polohe
- Pred použitím sa prosím uistite, že sú všetky nohy v rovine a majú pevný kontakt so zemou
- Zaistite, aby bola pracovná plocha pri práci dobre osvetlená

Upozornenie: Nepreťažujte. Maximálna rozložená nosnosť je 340 kilogramov na pár.

- Nikdy nepodkladajte nohy kozy, aby ste získali väčšiu výšku
- Vždy používajte ochranné rukavice, okuliare alebo ochranné okuliare s bočným štítom spolu s ochranou sluchu
- Správne sa oblečte. Nenoste voľné oblečenie alebo šperky. Udržujte svoje vlasy, odev a rukavice mimo dosahu pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohyblivými časťami
- Oboznámte sa s nástrojmi, a nedopustite aby ste ste ignorovali zásady bezpečnosti práce s týmito nástrojmi. Neopatrné konanie môže spôsobiť vážne zranenie počas zlomku sekundy


3. ZOSTAVENIE

Rozloženie nôh:

Postupne vyťahujte všetky štyri nohy, pokiaľ nebudú úplne zaistené v bezpečnej polohe

**Spevňovacie vzpery (A):**

Zatlačte vzperu (A) smerom dole do vodorovnej polohy



Poznámka: Pred zatlačením vzpery (A) dole do vodorovnej polohy je nutné najprv sňať čierne plastové ochranné puzdro (B)

Nastaviteľné nohy:


Na každej nohe stlačte tlačidlo (C) pre odblokovanie. Posuňte spodnú časť nohy hore a dole do vami požadovanej výšky



Poznámka: Uistite sa, že tlačidlo (C), sa nachádza v zodpovedajúcom otvore v nohe kozy, keď nohy dosiahnu požadovanú výšku

Umiestnenie háčikov:


Nakloňte háčik (D), najprv vložte „dve horné nožičky“ do zodpovedajúcich otvorov, ako je znázornené na obrázku. Potom vložte „spodné dve nožičky“ do dolných otvorov a zaistite. Rovnako tak umiestnite háčik na druhej strane




Poznámka: Uistite sa, že všetky vzpery (A) a nohy sú v uzamknutej polohe a otočte kozu do vzpriamenej polohy. Pri používaní tiež zaistite, aby boli všetky štyri nohy na rovnom povrchu

Zostavenie pracovného stola:

Vytvorte pevný stôl na pracovisku pomocou dvoch kôz. Pomocou dvoch hranolov vložených do háčikov (D) tak, aby preklenuli pracovné kozy, môžete vytvoriť pracovný stôl. Umiestnite dosku preglejky cez oba hranoly a uistite sa, že je preglejka plne podopretá na všetkých stranách

**Obnovenie výšky nôh:**


Na každej nohe stlačte tlačidlo (C) pre odblokovanie pozície. Posuňte spodnú časť nohy do východiskovej polohy




Poznámka: Po dokončení tohto kroku sa uistite, že je tlačidlo (C) úplne zasunuté

Odistenie vzpier (A):

Zatlačte vzpery (A) hore, kým nebude rovnobežne s nohami

**Skladanie nôh:**


Stlačením tlačidla (E) odomknete pozíciu celej nohy a zložte ju dovnútra do najvnútornejšej polohy. Opakujte vyššie uvedené kroky a zložte každú nohu jednu po druhej



Poznámka: Tlačidlo (C) neuvolňujte ihneď po jeho stlačení. Pred uvoľnením počkajte, až sa nohy naklonia dovnútra pod určitým uhlom.

Dokončenie skladania:

Háčik (D) je možné rozobrať alebo ponechať podľa zvyklostí pri používaní



POZNÁMKA, DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!



Záručné aj mimozáručné odborné opravy a servis tohto výrobku vykonáva:
Dovozca: PHŤ a. s., na stráži 1410/11, 180 00
Praha 8, Česká republika, www.pht.cz