

profi
MAGO[®]



(CZ) Žebřík multifunkční 4 × 3
s nášlapnou deskou

ZM-365

NÁVOD K POUŽITÍ




Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznámte se s tímto zařízením.
Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s provozem zařízení.
Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití

Varování! Abyste předešli vážnému zranění nebo smrti, přečtěte si před použitím všechny tyto pokyny a dodržujte všechny výstražné štítky na výrobku! Uchovejte si návod k použití spolu s výrobkem pro budoucí použití.

1. SESTAVENÍ

Seznam dílů:

- 4× spojka
- 2× podpěrná lišta
- 4× šroub
- 4× pojistná matice
- 2× nášlapná deska
- 1× odkládací deska




Postup sestavení:


Vložte podpěru do drážek na obou koncích žebříku. Prostrčte spojovací šroub skrz otvor ve spoji. Zajistěte spoj pomocí pojistné matice s podložkou a pevně dotáhněte.

Instalace desek:


Obě nášlapné desky vložte na střed vodorovné části žebříku a přisuňte k sobě tak, aby se ohnuté okraje opřely o boční příčky.




Každá deska má 2 průřezy, plechy v těchto průřezích ohněte pomocí prsty rukou směrem dolů tak, aby se znemožnil pohyb desek do boku.



Zapřete spodní profil o spodní příčku.



Horní část desky ohněte v kloubu a zahákněte za horní příčku.



2. ÚDRŽBA

- Kloubové panty by měly být namazány kvalitním mazivem, aby byla zajištěna pohyblivost.
- Kloubové panty by měly být po použití očištěny, zvláště když byly vystaveny prachu nebo jiným nečistotám.
- Žebřík udržujte čistý. Pokud použijete na čištění vodu, nezapomeňte po zaschnutí opět namazat kloubové panty.

DŮLEŽITÉ: TENTO ŽEBŘÍK BY NIKDY NEMĚL BÝT POUŽÍVÁN, POKUD NĚKTERÁ JEHO ČÁST CHYBÍ, JE POŠKOZENA, NEBO OPOTŘEBOVÁNA.

Dodržování výše uvedených pokynů pomůže udržovat váš žebřík a zajistit jeho maximální životnost.

3. POUŽÍVÁNÍ

PŘED POUŽITÍM ŽEBŘÍKU PŘI PRÁCI BY MĚLO BÝT PROVEDENO POSOUZENÍ RIZIK S OHLEDEM NA PRÁVNÍ PŘEDPISY ZEMĚ POUŽITÍ.


**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE!
NEBEZPEČÍ! KOV VEDE ELEKTRINU!**

- Nedovolte, aby se žebřík nebo jakákoli jejich část dotkla elektrických vodičů pod napětím.
- Před zatížením žebříku se vždy ujistěte, že jsou zajišťovací mechanismy v uzamčené poloze.
- Maximální zatížení tohoto žebříku je 150 kg. Celková hmotnost uživatele plus náradí a materiálu by neměla překročit 150 kg.
- K žebříku nepoužívejte žádné přídavné zařízení, součásti nebo příslušenství, které nejsou prodávány nebo doporučeny výrobcem.
- Před použitím žebřík zkontrolujte, zda jsou všechny části v pořádku a funkční. Toto dělejte před každým použitím.
- Žebřík nepoužívejte, pokud některá z jejich částí chybí, je poškozená nebo jakkoli opotřebená. U profesionálních uživatelů jsou vyžadovány pravidelné kontroly. Ujistěte se, že je žebřík vhodný pro daný úkol.
- Nepokoušejte se tento žebřík jakkoli upravovat. Může to vést k vážnému zranění a ke ztrátě záruky.
- Poškozený žebřík se nikdy nepokoušejte opravovat. Opravu poškozeného žebříku vždy svěřte kvalifikovanému opraváři.
- Žebřík nesmí být vystavený nadměrnému teplu (např. při požáru v domě) nebo korozivním látkám (např. kyselinám).
- Vždy používejte pevný úchop a stůjte čelem k žebříku.
- Žebřík vždy postavte na povrch, který je rovný, stabilní a suchý. Žebřík nikdy nestavte na kluzký povrch ani se nepokoušejte zvýšit výšku žebříku umístěním čehokoli pod žebřík.
- Před vstupem na žebřík se vždy ujistěte, že jsou jeho gumové nohy pevně opřené. Dbejte zvýšené opatrnosti při používání žebříku ve větrném počasí nebo při používání na ochranném povrchu, jako je silný koberec nebo předložka. Může to mít vliv na správnou přilnavost gumových nožiček.
- Při nastupování a sestupování ze žebříku dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nikdy nepoužívejte žebřík pod vlivem alkoholu nebo jakýchkoli omamných látek. Uživatel by měl být v dobré fyzické kondici, aby mohl žebřík používat.
- Žebřík nikdy nestavte před neuzamčené dveře. Žebřík nikdy nepoužívejte jako opěrku. Nepoužívejte s tímto žebříkem zvedáky. Žebřík nevysunujte a nezasunujte ani nepoužívejte obráceně.
- Žebřík se nesmí používat zavěšené na horní příčce. Převravujte jej vždy ve složeném stavu.
- Nevystavujte žebřík nárazům nebo hrubému zacházení.
- Tlačení nebo tahání čehokoli během stání na žebříku může způsobit převrácení a váš pád.
- Nikdy se nepokoušejte skákat, chodit nebo pohybovat s žebříkem, pokud na něm stojíte. Pokud potřebujete žebřík přemístit, nejprve z něho slezte a až poté jej přemístěte.
- Abyste předešli ztrátě rovnováhy nebo převrácení žebříku, nikdy se příliš nenatahujte. Vždy udržujte rovnováhu a udržujte své tělo ve středu mezi bočními zábranami.
- Nikdy se nestavte pod žebřík, ani nikomu nedovolte, aby pod ním stál nebo pracoval.
- Tento žebřík není hračka a není určen pro použití dětmi nebo v jejich blízkosti. Žebřík nikdy nenechávejte postavený bez dozoru.
- Nestůjte na žebříku při uvolňování blokovacích mechanismů.


- Při používání tohoto žebříku vždy noste obuv, která má dobrou přilnavost. Vyvarujte se nošení volného oblečení, které by mohlo viset a zachytit se.
- Odstraňte veškeré nečistoty, jako je barva, bláto, olej nebo sněh. Žebřík udržujte vždy suchý, čistý a zbavený nečistot a cizích materiálů.
- Nepoužívejte žebřík venku za nepříznivých povětrnostních podmínek, např. za silného větru.
- Pokud je to možné, doporučujeme požádat druhou osobu, aby držela spodní část žebříku, zatímco vy na něm stojíte.
- Při výstupu a sestupu se postavte čelem k žebříku.
- Pokud je žebřík používán pro přístup do vyššího patra, musí sahat alespoň 1 metr nad místo přistání. Žebřík používejte pouze při plném vysunutí jako vodící žebřík pod úhlem 75 stupňů.
- Žebřík opírejte pouze o rovný zpevněný povrch. Žebřík by měl stát na nohách, nikoli na příčkách nebo stupních. Nesestupujte ze žebříku na vyšší úrovni, aniž byste neměli dodatečného zajištění, například přivázáním nebo použitím vhodného stabilizačního zařízení.
- Nestůjte na posledních dvou stupních stojícího žebříku bez plošiny a zábradlí pro ruce/kolena.

4. PANTY

- K odemknutí závěsů jednoduše přesuňte rukojeť do odemknuté polohy O (viz obrázek) a poté sklopte žebříkovou část dovnitř.
- Po rozložení žebříku se závěsy automaticky uzamknou.
- Před použitím žebříku, vždy zkontrolujte, zda jsou všechny závěsy bezpečně zajištěny ve své poloze.
- Každý pár závěsů musí být zajištěn současně.
- Je extrémně nebezpečné pokoušet se změnit umístění žebříku, závěsů nebo ovládacích kloubů, když je žebřík používán.
- Spoje udržujte vždy čisté a zbavené všech cizích materiálů, při výjimečně nepořádných pracích je vhodné spoje zakrýt.



L - ZAMČENO
O - ODEMČENO




ZÁVĚSY SE
PEVNĚ ZAJISTÍ

⚠ POZOR ⚠


Otevření sekce žebříku:

Umístěte pojistný kolík (černý) do polohy „O”.

Poloha „L” je určena k zajištění závěsu.



5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



- Tento žebřík lze používat pouze v pozicích uvedených výše.
- Po celou dobu používání žebříku je třeba věnovat náležitou péči a pozornost.
- Vždy zkontrolujte stabilitu žebříku tak, že je umístěn na rovné a pevné zemi.
- Před použitím žebříku se ujistěte, že jsou všechny závěsy zajištěny.
- Plošinu lze používat pouze tehdy, když je žebřík v jedné z horizontálních poloh (lešení nebo schodišťové lešení).
- Při použití jako žebřík (rovný žebřík nebo převislý žebřík), opírejte žebřík pouze o pevnou podložku (stěnu) a dodržujte úhel 75° s pevnou a rovnou zemí.

6. SKLADOVÁNÍ

Žebřík musí být uložen na bezpečném suchém místě mimo dosah dětí a nadměrného tepla.

Aktuální návod je ke stažení na www.pht.cz

POZNÁMKA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!



Záruční i mimo záruční opravy a servis tohoto výrobku provádí dovozce:

PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8
Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisního střediska pro zasílání reklamací a záručních i mimo záručních oprav:

PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotovice
Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Původní návod k použití