

MAGG

PLM20 - Elektrická plácačka na muchy 2v1

Návod na použitie – SK

PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD, NEŽ ZAČNETE VÝROBOK POUŽÍVAŤ.

SPÔSOB POUŽITIA

- Elektronická plácačka je určená na ničenie lietajúceho hmyzu (múch, komárov, ovadov atď.).
- Sieť je vypletená 3 vrstvy drôtov, ktoré sa po aktivácii (akonáhle sa hmyz dostane medzi vrstvy) nabije vysokým napätím.
- Systém je pre človeka jednoduchým dotykom bezpečný (teda nesmie dôjsť ku kontaktu s prostrednou časťou výpletu).
- Lietajúci hmyz sa zahubí elektrickým impulzom pri prieniku sieťou. Ťažký hmyz je potom okamžite usmrtený.
- Elektronická plácačka hmyz neroztlačuje, už Vás nebudú trápiť fľaky na stenách, už žiadne odpudivé zvyšky hmyzu!
- Elektronická plácačka likviduje hmyz rýchlo, čisto a efektívne!
- Prajeme Vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Napájanie - 5 V / USB-C
- Akumulátor - 3,7 V / 1 200 mAh / Li-Ion 18650
- LED - 2x 0,5 W / UV / 360-400 nm
- Pracovné napätie - 3 000 V

PRÍSLUŠENSTVO

1x stojanček pre plácačku PLM20

1x nabíjací kábel USB

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento návod na použitie udržiavajte v dobrom stave a nechávajte ho uložený pri výrobku, aby sa s ním, v prípade potreby, mohla obsluha výrobku opätovne zoznámiť. Pokiaľ výrobok komukoľvek požičiavate alebo ho predávate, nikdy k nemu nezabudnite priložiť tiež kompletný návod na použitie.

POZOR

- Pri použití elektrického náradia je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo nebezpečenstvu požiaru, úderu elektrickým prúdom a zraneniu.
- Prístroj a obalový materiál nie sú detská hračka! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami, fóliami a malými dielmi! Hrozí nebezpečenstvo prehltnutia a udusení!**
- NEDOTÝKAJTE SA PROSTREDNEJ ČASTI VÝPLETU!**
- NEPOUŽÍVAJTE TENTO VÝROBOK, AK: Vám bol voperovaný kardiostimulátor alebo iný lekársky implantát. Máte srdcové problémy a ochorenia. Počas tehotenstva. Ak trpíte akýmkoľvek ochorením, poraďte sa o bezpečnom používaní so svojím lekárom.**
- Uchovávajte výrobok v bezpečí a mimo dosahu detí. Nedávajte im ho ako hračku.
- Výrobok nie je detskou hračkou ani športovým náradím!
- Keď plácačka aktivovaná, prechádza kovovou sieťou vysoké napätie, nedotýkajte sa teda siete priamo ani žiadnym kovovým predmetom.
- Ak prístroj nepoužívate, vypnite ho.
- Nepoužívajte ho na miestach v blízkosti horľavých plynov alebo kvapalín, aby ste predišli akejkolvek nehode.
- Nemierajte sieťou na osoby, domáce zvieratá.
- Výrobok ukladajte z dosahu detí.
- Uchovávajte na suchom mieste

PREVÁDZKA

- Pred prvým použitím plácačku PLM20 nabíjajte 2–5 hodín.
- Použitie ako plácačky proti hmyzu:** Prepnite bočné tlačidlo na rukoväti do polohy „ON 1“ a stlačte spínač na prednej strane

rukoväte. Rozsvieti sa kontrolka „WORKING“, ktorá signalizuje aktiváciu, a plácačka je pripravená na použitie.

- Použitie ako lapače s UV svetlom:** Prepnite bočné tlačidlo na rukoväti do polohy „ON 2“. Rozsvieti sa kontrolka „WORKING“ a zároveň UV svetlo. Pre funkciu lapača odporúčame, aby bola plácačka počas používania pripojená k USB napájaniu.
- Pre vypnutie plácačky prepnite bočné tlačidlo na rukoväti do polohy „OFF“.

ÚDRŽBA

- Svietiaca kontrolka signalizuje, že prebieha nabíjanie plácačky PLM20. Plné nabitie trvá približne 5 hodín. Dbajte prosím na to, aby doba nabíjania nepresiahla 12 hodín.
- Na odstránenie mŕtveho hmyzu zachyteného v sieti jemne plácačkou niekoľkokrát poklepte alebo zatrasťte, prípadne použite na očistenie kefu.
- Nikdy plácačku neotierajte mokrou handričkou ani ju neumývajte pod vodou, aby ste predišli riziku poškodenia alebo úrazu.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU/OBALU

Pokiaľ sa rozhodnete pre likvidáciu starého výrobku, či už preto, že ste si zakúpili nový výrobok alebo preto, že sa na starom výrobku vyskytla neopraviteľná záhada, odneste ho na miesto na to určené (napr. zber druhotných surovín, zberný dvor a pod.) Nelikvidujte odhodením do komunálneho odpadu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predlžuje sa o dobu, počas ktorej je výrobok v oprave). Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na použitie. Ak sa vyskytne záhada výrobku v záručnej dobe, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu v určených servisných strediskách (viď opravy a servis) za predpokladu, že sa jedná preukázateľne o výrobnú alebo materiálovú vadu výrobku. Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom predaja.

Nároky na záruku zanikajú:

- Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe.
- Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku iným ako určeným servisným strediskom alebo v prípade, že bol výrobok užívateľom či inou osobou mechanicky či inak poškodený.

Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, závady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubú nebalosť pri používaní, alebo pokiaľ vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámca príslušného návodu na použitie. Dovoza vyhlasuje, že je v registri spoločnosti plniaca povinnosť spätného odberu, oddeleného zberu, spracovania, využitia a odstraňovania elektrozariadení a elektroodpadu REMA.

POZNÁMKY A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!
Aktuálny návod je na stiahnutie na www.pht.cz



Záručné aj mimo záručné opravy
a servis tohto výrobku vykonáva dovozca:
PHT as, Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisného strediska pre zasielanie reklamácií
a záručných aj mimo záručných opráv:
PHT as, Průmyslová 217, 391 37 Chotovice, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Preklad pôvodného návodu na použitie