



B-BOX – UZAMYKATELNÁ SCHRÁNKA NA KOLO

110163 / 110164 / 110165

NÁVOD K POUŽITÍ



**Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznámte se s tímto zařízením.
Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika s provozem zařízení.
Návod pečlivě uchovejte pro budoucí použití.**

ÚVOD

Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení výrobku značky MAGG.

Bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění přesnosti a úplnosti informací v tomto návodu. Rezervujeme si právo na změnu, úpravu anebo vylepšení produktu a tohoto dokumentu kdykoli bez předchozího upozornění.

Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění, abyste se vyhnuli nebo snížili riziko zranění.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

VAROVÁNÍ Před použitím si důkladně přečtěte tento návod. Při nedodržení pokynů by mohlo dojít ke zranění.

POZOR Při nesprávném zacházení nebo použití výrobku jej můžete poškodit, zkrátit jeho životnost a zrušit platnost záruky. Používejte výrobek pouze pro zamýšlené použití. Nevystavujte výrobek nadměrné vlhkosti, prachu nebo nečistotám.


UPOZORNĚNÍ Společnost PHT a.s. nenese odpovědnost za ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení věcí uložených v uzamykatelné schránce, a to ani v případě zavinění třetí osoby.

OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

Před uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Seznamte se s umístěním ovládacích prvků a jejich funkcí. Uchovejte tento návod pro budoucí použití.


Technické parametry

Vnější rozměry V x Š x H	116 x 92 x 234 mm
Vnitřní rozměry V x Š x H	55 x 75 x 225 mm
Rozměr vkladacího otvoru	77 x 190 mm
Délka bezpečnostního lanka	1,9 m
Průměr bezpečnostního lanka	4,7 mm
Průměr jistícího lanka	6,0 mm
Určeno pro max. průměr rámu	65 mm



Popis zařízení

1. Uzamykací schránka
2. Číselný zámek
3. Adaptér na rám
4. Jistící ocelové lanko
5. Plastové svorky (pásky)
6. Bezpečnostní lanko s okem



Příslušenství

B-BOX je dodáván s následující díly:

- 1x Uzamykatelná schránka
- 1x Adaptér na rám
- 1x Bezpečnostní lanko s okem
- 1x Jistící ocelové lanko
- 2x Ocelová podložka
- 2x Plastová svorka (pásek)
- 2x Šroub pro plastovou svorku (pásek)
- 2x Šroub pro adaptér s podložkou
- 2x Šroub pro uchycení na rám
- 2x Krytka
- 1x Klíč H4



VIDEO PREZENTACE

Podívejte se na video s návodem na instalaci. Najdete ho na YouTube. Odkaz na video získáte naskenováním níže uvedeného QR kódu.




PHT a.s.
Official



MONTÁŽ

Před instalací si pečlivě vyberte vhodné místo. Zvažte nejen dostupnost, ale i dostatečný prostor pro pohodlné ovládání kódového zámku a otevírání dvířek. Správně zvolené umístění zajistí bezproblémové a bezpečné používání vaší bezpečnostní schránky.



Montáž schránky je jednoduchá a zvládnete ji sami. Vyberte si jeden ze dvou možných způsobů instalace a postupujte podle přiloženého návodu. Po dokončení montáže bude schránka pevně spojena s rámem a zajištěna proti pohybu. Tím zajistíte maximální bezpečnost vašich uložených věcí.

Montáž pomocí stahovacích pásků

Schránku můžete připevnit na různá místa rámu vašeho kola nebo koloběžky. Při výběru místa dbejte na to, aby schránka byla bezpečně uchycena a neomezovala vaši jízdu. Zvažte také její velikost a tvar, aby co nejméně ovlivnila ovladatelnost. Doporučujeme zvolit místo, které je snadno přístupné.



Provlákněte ocelové lanko pod rámem, na který budete schránku připevňovat a zajistěte ho podložkami v adaptéru.



Pomocí stahovacích pásek připevněte základnu adaptéru k rámu. Přebytkovou délku pásek zasuňte do otvoru.



Zafixujte polohu adaptéru plastovými šrouby a utáhněte pásky tak, aby základna byla pevně připevněna k rámu.



Zarovnejte otvory ve schránce a adaptéru a pevně je spojte šrouby s podložkami.



Zakryjte šrouby krytkami pro estetický vzhled.



Schránka je nyní nainstalována.

Montáž pomocí šroubu na pozici pro držák na lahev

Schránku je také možné upevnit na předem připravenou pozici pro uchycení držáku na lahev.



Zarovnejte otvory v adaptéru s otvory pro šrouby držáku nápojů a adaptér přišroubujte.



Provlékněte ocelové lanko pod rámem, na který budete schránku připevňovat a zajistěte ho podložkami v adaptéru.



Pomocí stahovacích pásek připevněte základnu adaptéru k rámu. Přebytečnou délku pásek zasuňte do otvoru.



Zafixujte polohu adaptéru plastovými šrouby a utáhněte pásky tak, aby základna byla pevně připevněna k rámu.



Zarovnejte otvory ve schránce a adaptéru a pevně je spojte šrouby s podložkami. Zakryjte šrouby krytkami pro estetický vzhled.



Schránka je nyní nainstalována.

ZMĚNA BEZPEČNOSTNÍHO KÓDU

Číslo vstupního kódu lze změnit pomocí přípravku na změnu kódu. K tomu postačí kancelářská sponka nebo pevný drát o $\varnothing$ +/- 1 mm.

1. Při první změně kódu, otočte zámek do uzavřené polohy a zadejte číselnou kombinaci **000**.
2. Vložte přípravek do servisního otvoru (viz obrázek).



3. Pomocí otočných koleček nastavte požadovanou kombinaci.
4. Vyjměte přípravek z otvoru.
5. Nový kód si pečlivě zapište a uložte na bezpečné místo.

Důležité
Nový kód udržujte v tajnosti.

PŘIPOJENÍ BEZPEČNOSTNÍHO LANKA


Chraňte svoji schránku i kolo před krádeží pomocí bezpečnostního lanka. Provléknete lanko přes pevný předmět, jako je stojan na kola nebo plot, a zajistíte jej do zámku schránky. Pro větší bezpečnost můžete použít kombinaci lanka s dalšími zabezpečovacími prvky. Tím zajistíte maximální ochranu svých věcí.

Montáž bezpečnostního lanka



Pozice pro vložení bezpečnostního lanka

Připojovací otvor se nachází na přední straně adaptéru.




Otočný noflík

Pro zajištění schránky zasuněte čep bezpečnostního lanka do určeného otvoru. Lanko se automaticky zafixuje a uzamkne. K odemknutí použijte otočný knoflík uvnitř schránky.



Poté uzamkněte samotnou schránku.

Příklad uzamčení ke stojanu.



LIKVIDACE VÝROBKU / OBALU

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého výrobku, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém výrobku vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr apod.). Nelikvidujte odhozením do komunálního odpadu. Obal uložte na určené místo k ukládání odpadu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v opravě). Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s přiloženým návodem k použití.

Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních střediscích (viz opravy a servis) za předpokladu, že se jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku.

Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení prodejního dokladu, jenž musí být opatřen adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.

Nároky na záruku zanikají:

1. Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době.
2. Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.

Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k použití.

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!

Aktuální návod je ke stažení na www.pht.cz



Záruční i mimo záruční opravy a servis tohoto výrobku provádí dovozce:

PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisního střediska pro zaslání reklamací a záručních i mimo záručních oprav:

PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Původní návod k použití